

Instant Pot®

DUO CRISP™

Multi-Use Pressure Cooker & Air Fryer

멀티압력쿠커 & 에어프라이어 듀오 크리스프 8L



안전사항 및 유지관리 매뉴얼

중요 안전사항
관리 및 세척 방법
문제 해결
제품보증서
연락처



instantpot.co.kr

인스턴트팟 사이트
instantpot.co.kr에서 사용방법과 다양한 팁을 참고하세요.

중요 안전사항

전기제품을 사용할 때, 기본 안전예방조치를 반드시 따라야 합니다.

1. 제품을 작동하기 전에 반드시 안전사용 설명서, 모든 설명서, 안전 사항 및 경고사항을 읽어보십시오. 이러한 안전사항과 설명서를 따르지 않으면 부상 또는 재산 상 손실이 발생할 수 있습니다.
2. 에어프라이어 뚜껑을 사용할 때는 반드시 알맞은 크기의 인스턴트팟 스테인레스내솜을 사용하십시오. 듀오크리스프 제품에는 정품 스테인레스내솜만 호환됩니다.
절대 조리기에 논스틱 세라믹 코팅 내솜을 넣어 사용하지 마십시오.
이러한 사항을 따르지 않으면 내용물이 갑자기 튀어 화상, 기타 부상 또는 피해를 입을 수 있습니다.
3. 듀오크리스프조리기 본체에는 정품 듀오크리스프 압력쿠커 뚜껑이나 정품 듀오크리스프 에어프라이어 뚜껑만 사용하십시오. 다른 제품의 뚜껑을 사용하면 부상이나 피해를 입을 수 있습니다.
4. 제품을 사용할 때 어린이가 가까이 오지 않도록 하십시오.
어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
5. 제품을 가열된 오븐에 넣거나 가열된 표면에 올려놓지 마십시오.
6. 제품을 뜨거운 가스 버너, 전기 버너, 가열된 오븐에 올려놓거나 가까이 두지 마십시오.
외부의 열기로 제품이 손상될 수 있습니다. 이러한 안전사항을 따르지 않으면 부상 또는 재산 피해를 입을 수 있습니다.
7. 본 제품의 안전 장치를 함부로 조작하지 마십시오. 부상이나 재산 피해를 입을 수 있습니다.
8. 압력 기능이 작동하는 중에 제품을 옮기지 마십시오.
9. 원래용도 이외의 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
10. 본 제품은 압력으로 조리합니다. 압력 조리를 잘못 사용하면 화상을 입을 수 있습니다.
제품을 작동하기 전에 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오. '시작 가이드'를 참조하십시오.
11. 압력 조리를 강제로 열지 마십시오. 조리기 내부 압력이 전부 배출되기 전에는 뚜껑을 열지 마십시오.
'시작 가이드'를 참고하십시오.
12. '시작 가이드'에 따라 적절한 열원을 사용하십시오.
13. 압력 조리기에 물을 넣지 않은 상태로 절대 작동하지 마십시오.
제품이 심각하게 손상될 수 있습니다.
14. 내솜에 표시된 용량의 2/3 이상 채우지 마십시오. 쌀이나 건조 야채처럼 조리 중에 끓어나는 식품을 조리할 때는 내솜에 표시된 용량의 1/2 이상 채우지 마십시오.
15. 껍질이 있는 고기(예. 소시지)는 압력 때문에 부풀 수 있으므로 조리한 후에 껍질이 부풀어 있는 고기를 찌르지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.



본 매뉴얼 전체 내용을 주위 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

중요 안전사항

16. 제품을 사용한 후에는 인스턴트팟조리기 본체 내부의 가열판 표면에 잔열이 남을 수 있으니 만지지 마십시오.
17. 제품 사용 전에 압력밸브, 압력배출파이프, 압력안전장치가 막히지 않았는지 확인하십시오. '시작가이드'를 참고하십시오.
18. 압력 조리기의 압력 모드를 이용해 절대 음식을 튀기거나 부치지 마십시오.
19. 사용설명서에 명시된 유지관리방법 이외의 방법으로 안전 장치를 함부로 조작하지 마십시오.
20. 코드나 플러그가 손상된 제품, 제품이 잘못 작동한 후, 또는 어떤 식으로든 손상된 제품을 작동하지 마십시오. 전원코드가 손상되었다면 반드시 고객센터로 문의하여 도움을 받으십시오.
21. 가정용으로만 사용하십시오. 상업적 용도로 사용하거나 야외에서 사용하지 마십시오.
22. 본 제품을 어린이, 제품을 안전하게 사용하기 어려운 신체, 감각 또는 지적 장애가 있는 분이 사용하지 않도록 하십시오. 본 제품을 이런 분들 주위에서 사용할 때에는 특별히 유의하십시오.
23. 반죽 형태의 음식을 조리할 때는 음식이 튀지 않도록 주의하여 뚜껑을 여십시오.
24. 본 제품으로 음식을 부치거나 튀기거나 기름을 이용한 압력 튀김을 하지 마십시오.
25. 사과, 크랜베리, 통보리,オート밀, 기타 곡류, 말린 완두, 국수, 마카로니, 루바브(rhubarb), 스파게티를 조리하면 거품이 생기거나 증기 배출구가 막힐 수 있습니다. 공식 인스턴트팟레시피의 조리법이 아니라면 이러한 음식을 압력 모드에서 조리하지 마십시오.
26. 음식물이 넘치면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 전원 코드의 당김, 영킴, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전원 코드가 제공됩니다.
 - 제품과 코드를 어린이가 만질 수 없는 곳에 보관하십시오.
 - 전원 코드를 테이블이나 선반 모서리에 걸쳐 두지 마십시오.
 - 매립형 콘센트나 연장 코드를 절대 사용하지 마십시오.
27. 제품을 사용하지 않을 때, 부품이나 구성품을 설치하거나 분리할 때, 세척 전에는 플러그를 빼십시오. 플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 콘센트에서 빼십시오. 전원 코드가 손상되지 않도록 전원 코드를 당겨 빼지 마십시오.
28. 반드시 제품의 열이 식은 후에 세척하십시오. 모든 표면이 완전히 건조된 상태에서 제품을 사용하거나 보관하십시오.
29. 외부 타이머나 별도의 원격 조종 장치를 이용해 본 제품을 작동하지 마십시오.
30. 실리콘 패키징이 패키징 걸이 안쪽의 홈에 완전히 끼워졌는지 반드시 확인하십시오.
31. 연결부에 음식물을 흘리지 마십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주위 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

중요 안전사항

32. 조리기 본체와 에어프라이어 뚜껑에는 전기 부속품이 포함되어 있습니다. 감전되지 않도록 전원 코드, 플러그, 조리기 본체, 에어프라이어 뚜껑을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 조리기 본체나 에어프라이어 뚜껑을 수돗물로 씻지 마십시오.
33. 조리대에서만 사용하십시오. 제품은 안정적인 내열성 받침대에 두십시오. 뜨거운 레인지 위 또는 가까이에 두지 마십시오.
34. 에어프라이어 뚜껑이 작동할 때에는 증기 배출구를 막지 마십시오. 제품 아래쪽 배출구가 막힐만한 곳에 두지 마십시오. 에어프라이어 뚜껑을 사용할 때에는 주변으로 최소 12센티미터(5인치)씩 공간이 확보되어 있어야 합니다. 이러한 안전사항을 따르지 않으면 음식이 골고루 조리되지 않거나 제품이 손상될 수 있습니다.
35. 움직이는 부분을 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
36. 에어프라이어 뚜껑을 사용할 때에는 에어프라이 바스켓에 음식을 지나치게 많이 넣지 마십시오. 내용물이 넘치면 음식이 가열판에 닿아 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
37. 조리 중이거나 조리가 끝난 직후에 구성품을 만지지 마십시오. 부상을 피하려면 다음 사항에 유의하십시오.
 - 구성품을 분리할 때와 내술을 만질 때는 반드시 손에 적절한 보호장구를 착용하십시오.
 - 뜨거운 구성품은 반드시 내열 소재 표면이나 핫 플레이트 위에 놓으십시오.
 - 에어프라이어 뚜껑은 반드시 함께 제공되는 보호 패드 위에 두고 조리대 위에 바로 올려놓지 마십시오.
 - 뜨거운 기름을 버릴 때에는 극도로 주의하십시오.이러한 사항을 지키지 않으면 심각한 부상이나 재산 피해를 입을 수 있습니다.
38. 조리 중에는 제품 내부 온도가 몇 백도 이상까지 올라갈 수 있습니다. 부상을 입지 않도록 제품 내부의 열이 식기 전에는 제품에 맨손을 넣지 마십시오.
39. 에어프라이어 뚜껑이 작동할 때에는 뜨거운 증기가 증기 배출구로 나옵니다. 손이나 얼굴을 증기 배출구에 가까이 대지 마십시오. 제품에서 뜨거운 구성품을 분리할 때에는 극도로 주의하십시오. 이러한 사항을 지키지 않으면 부상이나 재산 피해를 입을 수 있습니다.
40. 에어프라이어 뚜껑을 사용할 때 제품에서 검은 연기가 나오면 **취소(Cancel)**를 누른 다음 즉시 제품의 플러그를 빼십시오. 연기가 멈출 때까지 기다린 후 뚜껑을 열고 깨끗이 세척하십시오. 자세한 정보는 온라인에서 제공되는 전체 매뉴얼의 '문제 해결' 부분을 참고하십시오.
41. 내술이나 에어프라이 바스켓에 지나치게 큰 음식이나 금속 조리 기구를 절대 넣지 마십시오. 화재가 발생하거나 부상을 입을 위험이 있습니다.
42. 제품을 사용하지 않을 때 조리기 본체나 내술 안에 다른 물건을 보관하지 마십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주위 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오. 안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

중요 안전사항

43. 종이, 카드보드지, 플라스틱, 스티로폼, 나무 등 가연성 물질을 조리기 본체나 내솥에 넣지 마십시오.
44. 제품에 포함된 구성품을 전자레인지, 오븐 토스터, 컨벡션 오븐, 일반 오븐, 세라믹 쿡탑, 전기 코일, 가스 레인지, 야외 그릴에서 사용하지 마십시오.

경고 문구에 대한 안내

⚠ WARNING

부상을 피할 수 있도록 본 제품을 사용하기 전에 제품 매뉴얼을 읽고 숙지하십시오.
이를 따르지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ WARNING

감전 위험. 접지 콘센트만 사용하십시오. 절대 접지를 제거하지 마십시오. 절대 어댑터를 사용하지 마십시오.
절대 연장 코드를 사용하지 마십시오. 설명서를 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 감전될 수 있습니다.

⚠ WARNING

중요 안전사항 및 안전한 사용을 위한 중요 설명을 따르지 않으면 제품을 잘못 사용하는 것이므로
제품의 보증이 무효화될 수 있으며 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다.

전원 코드

전원 코드의 당김, 엉킴, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전원 코드가 제공됩니다.
본 제품에는 두 종류의 전원 코드가 함께 제공됩니다. 반드시 콘센트에 맞는 전원 코드를 사용하십시오.
감전 위험을 줄일 수 있도록 가깝고 쉽게 연결할 수 있는 접지 콘센트에 전원 코드를 꽂으십시오.

제품 사양



DUO CRISP AF 8
[듀오크리스프 AF 8]



8.0 L



1500 watts



220-240V~,
50-60 Hz



10.06 kg



에어프라이어 뚜껑 설치시
cm: 37.6L × 34.5W × 38.8H
압력조리기 뚜껑 설치시
cm: 37.6L × 34.5W × 38.8H

해당제품은 듀오 크리스프 모델입니다. 인스턴트팟의 다양한 모델을 보시려면 instantpot.co.kr을 방문해 주십시오.



WARNING

본 매뉴얼 전체 내용을 주위 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

관리 및 세척 방법

인스턴트팻듀오크리스프의 플러그를 빼고 제품의 열이 식은 후에 세척하십시오.

모든 표면이 완전히 건조된 상태에서 제품을 사용하십시오.

이러한 사항을 따르지 않으면 제품이 잘못 작동할 수 있으며 제품의 보증이 무효화될 수 있습니다.

부분	설명	세척 방법
구성품 <ul style="list-style-type: none"> 보호 패드 및 보관용 커버 에어프라이어바스켓 본체 구이/건조용 트레이 다용도 걸이 	<ul style="list-style-type: none"> 사용한 후에는 세척하십시오. 구성품을 절대 강한 화학 세제, 분말 또는 수세미로 닦지 마십시오. 쿠킹 트레이나 에어프라이어 바스켓에 음식을 넣기 전에 논스틱 쿠킹 스프레이를 뿌리면 쉽게 세척할 수 있습니다. 식기세척기 사용 시에는 맨 위 칸에 제품을 넣고 세척하십시오. 	
압력 조리기 뚜껑 및 부품 <ul style="list-style-type: none"> 물받이 압력밸브 압력안전장치 실리콘 패킹 플로트밸브 (압력추) 플로트밸브 실리콘 패킹 	<ul style="list-style-type: none"> 사용 후에는 뜨거운 물과 주방세제로 세척한 후 자연 건조하십시오. 식기세척기 사용 시에는 맨 위 칸에 넣고 세척하십시오. 식기세척기 사용 시에는 세척 전 모든 부품을 뚜껑에서 분리하십시오. 압력밸브와 압력안전장치를 분리한 후 압력 배출 파이프 내부를 세척하여 막히지 않도록 하십시오. 식기세척기 사용 후에는 싱크대에서 뚜껑 손잡이를 잡고 뚜껑을 수직으로 세운 다음 핸들을 돌리듯이 360도 회전하여 뚜껑의 물기를 제거하십시오. 세척 후에는 조리기 본체에 뚜껑을 뒤집어 올려 보관하십시오. 향이 강한 음식에서 남은 냄새를 줄이려면 환기가 잘되는 곳에 실리콘 패킹을 보관하십시오. 냄새를 제거하려면 내솔에 물 1컵(250ml), 식초 1컵(250ml)을 넣고 압력 조리를 5-10분 동안 작동시킨 후 압력을 배출해 줍니다. 사용한 후에는 물받이를 비우고 씻으십시오. 	<p>손 세척 및 식기세척기 사용 가능</p>
스테인레스 내솔	<ul style="list-style-type: none"> 센블 때문에 생긴 심한 얼룩은 스폰지에 식초를 묻혀 문질러 제거해 주십시오. 바닥에 딱딱하거나 탄 음식 찌꺼기가 있는 경우에는 뜨거운 물에 담가 불린 후 세척하십시오. 사용 후에는 세척하십시오. 본체에 넣기 전에 내솔의 표면이 완전히 건조되었는지 확인하십시오. 	

관리 및 세척 방법

에어프라이어 뚜껑	<ul style="list-style-type: none"> • 에어프라이어 뚜껑의 열이 식은 후에 물에 적신 부드러운 천이나 스폰지로 가열판과 주변을 닦으십시오. 음식 찌꺼기가 있거나 기름이 튀지 않았는지 확인하십시오. • 가열판의 뚜껑을 분리하지 마십시오. • 에어프라이어 뚜껑을 물로 씻거나 물에 담그지 마십시오. 	표면을 물에 적신 부드러운 천이나 스폰지로 깨끗이 닦으십시오.
전원 코드	<ul style="list-style-type: none"> • 마른행주를 사용하여 전원 코드에 묻은 먼지를 닦아주십시오. • 전원 코드를 물로 씻거나 물에 담그지 마십시오. 	
본체	<ul style="list-style-type: none"> • 마른 행주로 물고임 방지 테두리와 외솔의 내부를 닦은 후 자연 건조하십시오. • 조리기 본체와 조작 패널을 마른행주 또는 부드러운 천으로 닦으십시오. • 본체를 물로 씻거나 물에 담그지 마십시오. 	마른행주 사용

⚠ WARNING
제품을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오. 제품을 수돗물로 씻지 마십시오.
가열판은 항상 건조된 상태를 유지하십시오.
전원 코드는 절대 물에 넣지 마십시오. 전원 코드의 금속 핀이 절대 젖지 않게 하십시오.
제대로 세척하지 않을 경우 가열판 주변에 음식물과 기름때가 끼어 연기나 화재가 발생하거나 부상을 입을 위험이 있습니다.
연기 냄새가 나면 취소(Cancel)를 누르고 제품의 플러그를 빼십시오. 제품의 열이 식으면 부드러운 천과 순한 주방세제로 음식 찌꺼기나 기름을 닦아내십시오.

문제해결

문제점	예상 가능한 원인	방법
에어프라이어 뚜껑을 덮었으나 제품이 켜지지 않을 때	에어프라이어 뚜껑과 압력 조리기 본체가 헐겁게 연결되었거나 연결되지 않은 경우	에어프라이어 뚜껑을 압력 조리기 본체에 제대로 올렸는지 확인하십시오.
	전원 연결상태가 좋지 않거나 전원이 들어오지 않을 경우	압력 조리기 본체의 전원 코드를 살펴 제대로 연결되었는지 확인하십시오. 전원 코드가 압력 조리기 본체에 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.
	마이크로스위치에 기름이 묻어 작동을 멈췄거나 마이크로스위치가 손상된 경우	고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
에어프라이어 뚜껑에서 검은 연기가 나올 때	발연점이 낮은 기름을 사용한 경우	제품 오류일 수 있습니다. 고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오. 스마트 프로그램을 취소하고 조리기의 플러그를 뽑아 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오. 절대 뜨거운 제품을 만지지 마십시오. 유채씨유(채종유), 아보카도오일, 콩기름 식용유, 홍화씨유, 미강유 등 발연점이 높은 중성유를 사용하십시오.
	내솜 바닥이나 에어프라이어 뚜껑 가열판 주변에 음식 찌꺼기가 있는 경우	스마트 프로그램을 취소하고 조리기의 플러그를 뽑아 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오.
에어프라이어 뚜껑에서 흰 연기가 나올 때	베이컨, 소시지, 햄버거 등 지방 함량이 높은 음식을 조리하는 경우	제품 오류일 수 있습니다. 고객센터로 문의하십시오. 지방 함량이 높은 음식은 되도록 에어프라이어로 조리하지 마십시오. 내솜에 기름이나 지방이 남아있는지 확인한 후 필요하다면 조심스럽게 제거한 다음 에어프라이어를 사용하십시오.
	수분이 있는 음식을 조리하여 수분이 증발하며 증기가 많이 나오는 경우	흰 연기는 음식의 수분이 증발하면서 에어프라이어에서 나오는 증기입니다. 수분이 있는 재료는 물기를 말린 후 에어프라이어를 사용하십시오.
	음식의 양념이 가열판으로 들어간 경우	양념할 때는 조심하십시오. 채소와 고기 등에는 오일 스프레이를 먼저 뿌려 재료에 양념이 잘 묻게 하십시오.
	제품 내부의 압력	레시피에 따라 압력을 배출합니다. 플로트밸브가 완전히 내려간 후 뚜껑을 열어 주십시오. ▲ WARNING 내용물을 압력 조리하는 중에는 화상을 입을 수 있으므로 강제로 뚜껑을 열지 마십시오.
뚜껑이 열리지 않을 때	음식 찌꺼기나 잔여물 때문에 플로트밸브가 위로 올라온 상태	신속하게 압력을 배출하여 증기를 완전히 배출시키고 긴 조리도구로 플로트밸브를 부드럽게 누릅니다. 뚜껑을 조심스럽게 열고 플로트밸브와 밸브 주변, 뚜껑을 깨끗이 세척합니다.
본체를 열었을 때 내솜이 뚜껑에 낀 상태	내솜이 식으면서 온도차로 진공이 발생해 내솜이 뚜껑에 붙어 있는 상태	진공 상태를 해제하려면 압력밸브를 '배출 (Vent)' 위치로 돌리십시오.

고객센터 : 02-2670-7800

문제해결

문제점	예상 가능한 원인	방법
압력 조리 뚜껑 옆 쪽에서 증기가 나올 때	뚜껑에 실리콘 패킹이 없는 상태	실리콘 패킹을 끼우십시오.
	실리콘 패킹이 손상되었거나 제대로 끼워지지 않은 상태	실리콘 패킹을 분리하여 깨끗이 세척하십시오.
	음식 잔여물이 실리콘 패킹에 남아 있는 상태	실리콘 패킹을 깨끗이 세척하십시오.
	뚜껑이 적절히 닫히지 않은 상태	뚜껑을 열었다가 다시 닫아 주십시오.
	실리콘 패킹 결이가 구부러지거나 중심에서 벗어난 상태	실리콘 패킹을 뚜껑에서 분리한 후 실리콘 패킹 결이가 구부러지거나 휘어졌는지 확인하십시오. 고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	내출 테두리가 변형되었을 가능성	변형되었는지 확인한 후 고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
플로트밸브가 올라가지 않았을 때	플로트밸브나 플로트밸브 실리콘 패킹에 음식 찌꺼기가 남아있는 경우	플로트밸브를뚜껑에서 분리하여 깨끗이 세척합니다. '시운전'을 가동해 작동하는지 확인하고 결과를 기록합니다. 고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	내출에 넣은 수분의 양이 너무 적은 경우	내출 바닥에 그을음이 있는지 확인합니다. 내출에 묽은 액체 375ml를 추가합니다.
	플로트밸브 실리콘 패킹이 손상되거나 빠져 있는 상태	플로트밸브를 끼우거나 교체하십시오.
	뚜껑 잠금 장치 때문에 플로트밸브가 작동하지 못한 경우	긴 조리 도구로 플로트밸브를 두드립니다. 플로트밸브가 내려가지 않으면 제품의 전원을 끄십시오. 고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	내출이 가열되지 않는 상태	기능을 검사하기 위해 '시운전'을 실시하시고 결과를 기록하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
	내출이 손상 가능성이 있는 경우	기능을 검사하기 위해 '시운전'을 실시하시고 결과를 기록하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
압력밸브가 '진공(Seal)' 위치에 있고 증기가 다량 배출될 때	압력 센서 조절 기능 장애	고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	압력밸브가 적절한 위치에 있는 않은 상태	압력밸브를 '진공(Seal)' 위치로 바꾸십시오.

고객센터 : 02-2670-7800

문제해결

문제점	예상 가능한 원인	방법
전원코드를 연결한 후 디스플레이에 아무 것도 표시되지 않을 때	전원 연결상태가 좋지 않거나 전원이 들어오지 않은 경우	전원코드가 손상되었는지 확인하십시오. 손상되었다면 고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	제품의 전기 퓨즈 파열	콘센트에 전기가 들어오는지 확인하십시오.
	내술이 가열되지 않을 경우	고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	내술 본체가 손상된 경우	'시운전'을 가동해 작동하는지 확인하고 결과를 기록합니다. 고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
경미한 증기 누출/소리 중 압력밸브에서 '슈우슈우' 소리가 날 때	압력밸브가 '진공(Seal)' 상태에 있지 않은 경우	압력밸브를 '진공(Seal)' 위치로 바꾸십시오.
	고압으로 조리가 되고 있는 경우	정상이므로 조치를 취할 필요가 없습니다.
압력밸브가 '진공(Seal)' 위치에 있고 증기가 다량 배출될 때	내술에 수분이 충분하지 않은 상태	내술에 묽은 액체 375ml를 추가하십시오.
	압력 센서 조절 기능 장애	고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	압력밸브가 적절한 위치에 있는 않은 상태	압력밸브를 '진공(Seal)' 위치로 바꾸십시오.
가끔 딸깍거리거나 얇은 균열음이 날 때	압력밸브가 3분 이상 작동하면 증기가 완전히 빠져 압력밸브가 내려가면 뚜껑이 열립니다. 관리, 세척, 보관 방법에 따라 압력밸브와 플로트밸브를 세척합니다.	정상이므로 조치를 취할 필요가 없습니다.
	내술 바닥이 젖은 상태	내술의 외부를 닦으십시오. 내술을 조리기 본체에 넣기 전에 가열판이 건조한 상태인지 확인하십시오.
디스플레이에 에러코드가 표시되고 뽀뽀 소리가 계속 날 때	C1 / C2 / C6L / C6H	고객센터 (02) 2670-7800으로 문의하십시오.
	C7	압력이 없는 조리 프로그램을 사용할 때 압력 기능을 장시간 사용한 경우
	C9	에어프라이어 기능을 사용할 때 에어프라이어 뚜껑 열림 회로의 센서가 고장난 경우
	PrSE	압력이 없는 조리 프로그램을 사용할 때 압력 버튼이 차단된 경우
	Food burn	압력 조리 기능이 작동 중일 때 제품 바닥에서 고온에 음식물이 타고 있는 경우
	Lid	뚜껑을 잘못 사용하거나 정확한 위치에 있지 않은 경우
	Pot	조리기에 내술을 넣지 않았거나 압력 조리기 바닥의 센서가 합선된 경우

기타 서비스는 허가 받은 공인된 서비스 업체를 통해서만 받으실 수 있습니다.
 고객센터 : 02-2670-7800

제품보증서

제품명	인스턴트팻 멀티압력쿠커 & 에어프라이어 듀오 크리스프		
모델명			
구입일	20	년	월 일
구매처			
고객성명	이름 :	전화 :	주소 :
보증기간	1년		

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다
3. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
5. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
6. 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
7. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.

다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.

1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리소홀, 비합리적인 사용, 사용설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용되거나, 출판을 목적으로 사용하는 경우 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리

전기용품 및 생활용품안전
관리법 및 식품위생법에 의한 표시

- 품명: 전기스팀쿠커(주방용전열기구유사기기 겸용)
 - 모델명: DUO CRISP AF 8
 - 재질: 스테인레스스틸, 고무제, 알루미늄
 - 원산지 및 제조사: 중국, Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co., Ltd
 - 수입판매자: 코렐브랜드코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 407 EK 타워 4층
 - 전화: (02)2670-7800
 - 영업신고번호: 2005-나-0612 호
 - 정격전압: 220-240V~, 50-60Hz
 - 소비전력: 1500W
 - 전기안전인증번호: SU071736-20001
 - 전자파사별번호: R-R-CB6-DUO_CRISP_AF_8
 - 제조연월: 별도표기
 - 환불: 사용 전 제품에 한하여 구입 후 7일 이내
 - 교환불가: 운반, 보관, 상업적 사용 중 파손 시
 - 교환 및 환불처: 구입처, 영수증 지참
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.

Instant Pot®



Instant Pot®

Instant Brands Inc.
11 300 Earl Grey Dr., Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

수입판매자 : 코렐브랜드코리아(주)
서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층
고객센터 : 02-2670-7800

instantpot.co.kr