

# Instant Pot™

## DUO EVO™ PLUS

Multi-Use Pressure Cooker

인스턴트팟 멀티압력쿠커 듀오 이보 플러스



### 안전사항 및 유지관리 매뉴얼

중요 안전사항  
관리 및 세척 방법  
문제해결  
제품보증서  
연락처



instantpot.co.kr

인스턴트팟 사이트

[instantpot.co.kr](http://instantpot.co.kr) 에서 사용 방법과 다양한 팁을 참고하세요.

# 중요 안전사항

전기제품을 사용할 때, 기본 안전예방조치를 반드시 따라야 합니다.

1. 제품을 작동하기 전에 반드시 시작 가이드, 모든 설명서, 안전사항 및 경고 사항을 읽어보십시오. 이러한 안전사항과 설명서를 따르지 않으면 부상이나 재산 피해를 입을 수 있습니다.
2. 다른 압력 쿠키의 뚜껑을 사용하면 부상이나 피해를 입을 수 있습니다. 인스턴트팟 강화 유리 뚜껑은 별도로 구매할 수 있으며 일반 조리 시 사용할 수 있습니다.
3. 제품을 사용할 때 어린이가 가까이 오지 않도록 하십시오. 어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 인스턴트팟 듀오 이보 플러스 압력 쿠키 본체에는 정품 인스턴트팟 듀오 이보 플러스 뚜껑만 사용하십시오.
4. 압력 쿠키를 가열된 오븐에 넣거나 가열된 표면에 올려놓지 마십시오.
5. 압력 기능이 작동하는 중에 제품을 옮기지 마십시오.
6. 원래 용도 이외의 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
7. 본 제품은 압력으로 조리합니다. 압력 쿠키를 잘못 사용하면 화상을 입을 수 있습니다. 제품을 가열하기 전에 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오. '시작 가이드'를 참고하십시오.
8. 압력 쿠키를 절대 강제로 열지 마십시오. 쿠키 내부 압력이 전부 배출되기 전에는 뚜껑을 열지 마십시오. '시작 가이드'를 참고하십시오.
9. 압력 쿠키에 물을 넣지 않은 상태로 절대 작동하지 마십시오. 제품이 심각하게 손상될 수 있습니다.
10. 내솥에 표시된 용량의 2/3 이상 채우지 마십시오. 쌀이나 건조 채소처럼 조리 중에 불어나는 식품을 조리할 때는 내솥에 표시된 용량의 1/2 이상 채우지 마십시오.
11. 반죽 형태의 음식을 조리할 때는 음식이 튀지 않도록 주의하여 뚜껑을 여십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오. 안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 중요 안전사항

---

12. '시작 가이드'에 따라 적절한 열원을 사용하십시오.
13. 껍질이 있는 고기(우설 등)는 압력 때문에 부풀 수 있으므로 조리한 후에 껍질이 부풀어 있는 고기를 찌르지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
14. 제품을 사용한 후에는 인스턴트팟 쿠키 본체 내부의 가열판 표면에 잔열이 남을 수 있으니 만지지 마십시오.
15. 제품 사용 전에 밸브가 막혀있지 않은 지 확인하십시오. '시작가이드'를 참고하십시오.
16. 압력 쿠키의 압력 모드를 이용해 절대 음식을 튀기거나 부치지 마십시오.
17. 사용설명서에 명시된 유지관리 방법 이외의 방법으로 안전 장치를 함부로 조작하지 마십시오.
18. 해당 모델에 따라 정품 인스턴트팟 예비 부품과 구성품만 사용하십시오.  
특히 서로 호환된다고 표시된 동일 제조사의 본체와 뚜껑을 사용하십시오.
19. 코드나 플러그가 손상된 제품, 제품이 잘못 작동한 후, 또는 어떤 식으로든 손상된 제품을 작동하지 마십시오.  
전원 코드가 손상되었다면 반드시 고객센터로 문의하여 도움을 받으십시오.
20. 가정용으로만 사용하십시오. 상업적 용도로 사용하거나 야외에서 사용하지 마십시오.
21. 사과 조리, 크랜베리, 통보리,オート밀/죽 또는 기타 곡류, 말린 완두, 국수, 마카로니, 루바브 (rhubarb), 스파게티 등을 조리하면 거품이 생겨 증기 배출구가 막힐 수 있습니다.  
공식 인스턴트팟 레시피의 조리법이 아니라면 이러한 음식을 압력 모드에서 조리하지 마십시오.
22. 본 제품을 어린이, 제품을 안전하게 사용하기 어려운 신체, 감각 또는 지적 장애가 있는 분, 압력쿠키의 사용법을 잘 모르는 분이 사용하지 않도록 하십시오.  
본 제품을 이런 분들 주위에서 사용할 때에는 특별히 유의하십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 중요 안전사항

---

23. 음식물이 넘치면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 전원 코드를 당기거나 코드가 영키거나 코드에 걸려 넘어져 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전원 코드가 제공됩니다.
  - 제품과 코드를 어린이가 만질 수 없는 곳에 보관하십시오.
  - 전원 코드를 테이블이나 선반 모서리에 절대 걸쳐 두지 마십시오.
  - 절대 매립형 콘센트나 연장선으로 연결해 사용하지 마십시오.
24. 제품의 플러그를 뽑고 열기가 식은 후에 세척하십시오. 모든 표면이 완전히 건조된 상태에서 제품을 사용하십시오.
25. 외부 타이머나 별도의 원격 조종 장치를 이용해 본 제품을 작동하지 마십시오.
26. 쿠키 본체를 물에 담그지 마십시오. 감전되지 않도록 전원 코드, 플러그, 쿠키 본체를 어떤 액체에도 넣지 마십시오.
27. 실리콘 패키징이 패키징 걸이 안쪽의 홈에 완전히 끼워졌는지 반드시 확인하십시오.
28. 연결부에 음식물을 흘리지 마십시오.
29. 압력 배출 장치가 막히지 않았는지 정기적으로 확인하십시오.
30. 사용 후 가열판에 잔열이 남아있을 수 있습니다.
31. 음식이 닿는 표면을 주의 깊게 세척하십시오.
32. 잘못된 사용으로 인한 부상에 주의하십시오.

**본 설명서를 반드시 보관하십시오.**



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 중요 안전사항

## ⚠ WARNING

부상을 입지 않도록 본 제품을 사용하기 전에 제품 설명 매뉴얼을 읽고 숙지하십시오.  
잘못 사용하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

## ⚠ WARNING

감전 위험. 접지 콘센트만 사용하십시오. 절대 접지를 제거하지 마십시오. 절대 어댑터를 사용하지 마십시오.  
절대 연장 코드를 사용하지 마십시오. 설명서를 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 감전될 수 있습니다.

## ⚠ WARNING

중요 안전사항 및 안전한 사용을 위한 중요 설명을 따르지 않으면 제품을 잘못 사용하는 것이므로  
제품의 보증이 무효화될 수 있으며 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다.

## 전원 코드

전원 공급코드의 당김, 엉킴, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전원  
공급 코드가 제공됩니다.

전기 충격 위험을 줄이기 위해서는 가깝고 쉽게 연결할 수 있는 접지된 전기 콘센트에 전원 코드를  
꽂으십시오.

## 제품 사양



Duo Evo Plus 60 [듀오 이보 플러스 60]	5.7L	220V~, 60Hz	1200W	5.9kg	33.1L x 32.2W x 32.5H
Duo Evo Plus 80 [듀오 이보 플러스 80]	7.6L	220~240V, 50~60Hz	1200~1400W	7.18kg	36.5L x 35.3W x 36H

압력 조리 스마트 프로그램은 “고압(High Pressure) (70-80 kPa)” 또는 “저압(Low Pressure) (40-50 kPa)” 압력에서 조리됩니다.  
압력이 높을수록 온도가 높아집니다.

해당 제품은 듀오 이보 플러스 모델입니다. 인스턴트팟의 다양한 모델을 보시려면 [instantpot.co.kr](http://instantpot.co.kr)을 방문하십시오.

## ⚠ WARNING

본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 관리 및 세척방법

세척 전에 인스탠트팟의 플러그를 빼고 사용한 제품의 열을 식혀 주십시오.  
 제품을 사용하기 전에는 모든 표면이 건조된 상태에서 사용 하십시오.

부분	설명	세척 방법
구성품 • 물받이	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 후 세척하십시오.</li> <li>• 강한 화학 세제, 분말 또는 세척용 수세미를 사용하지 마십시오.</li> <li>• 식기 세척기 사용 시에는 세척기의 상단 선반에 제품을 두고 세척 하십시오.</li> <li>• 사용 후 물받이를 비우고 헹구십시오.</li> </ul>	
뚜껑 & 부품 • 압력밸브 • 압력배출커버 • 쿼쿨 (Quick-Cool) 커버 • 압력안전장치 • 실리콘 패킹 • 플로트 밸브 • 플로트 밸브 실리콘 캡	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 사용 후 뜨거운 물과 주방용 중성세제, 스폰지로 닦고 자연 건조하십시오.</li> <li>• 식기 세척기 사용 시에는 모든 부품을 뚜껑에서 분리 하십시오.</li> <li>• 막힘방지를 위해 압력밸브와 압력안전장치가 분리된 상태에서 압력 배출 파이프의 내부를 세척하십시오.</li> <li>• 식기 세척기 사용 후 뚜껑의 물기를 제거하기 위해 뚜껑 손잡이를 싱크대 위에서 수직으로 잡고 돌리듯이 360도 회전시키십시오.</li> <li>• 세척 후 건조를 위해 본체 위에 뚜껑을 뒤집어서 둡니다.</li> <li>• 음식 냄새가 배는 것을 줄이기 위해 환기가 잘되는 곳에 실리콘 패킹을 보관하십시오. 냄새를 제거하기 위해 1컵(250ml)의 물과 1컵 (250 ml)의 식초를 내솔에 넣고, 압력요리를 5-10분간 작동시킨 후, 증기를 배출해 줍니다.</li> </ul>	손 세척 및 식기 세척기 사용 가능
내솔	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 심한 오염의 경우 스폰지에 식초를 묻혀 문질러서 제거해 주십시오. 바닥에 딱딱하거나 늘어붙은 음식 잔여물이 있는 경우, 뜨거운 물에 담가 두었다가 불려서 세척하십시오.</li> <li>• 사용 후에는 세척하십시오.</li> <li>• 내솔을 본체에 넣기 전에 모든 외부 표면이 물기가 없이 건조되었는지 확인하십시오.</li> </ul>	
전원 코드	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마른 행주를 사용하여 전원 코드를 닦아내십시오.</li> </ul>	
본체	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 마른 행주로 물고임 방지 테두리 뿐만 아니라 외솔의 내부를 닦아내고 자연 건조하십시오.</li> <li>• 본체와 조작패널을 마른 행주나 스폰지로 부드럽게 닦아내십시오.</li> </ul>	마른 행주 사용

## ⚠ WARNING

가열판은 항상 건조한 상태인지 확인하십시오.	본체를 물에 넣거나 식기 세척기에 넣어 세척하지 마십시오.	항상 전원 코드에 물이 닿지 않도록 하십시오.	전원 플러그에 물이 닿지 않도록 하십시오.
--------------------------	----------------------------------	---------------------------	-------------------------

# 문제해결

문제점	예상 가능한 원인	방법
뚜껑이 닫히지 않을 때	실리콘 패킹이 제대로 끼워지지 않은 경우	실리콘 패킹을 다시 제대로 끼우고, 실리콘 패킹 겹이 뒤쪽으로 썩 잘 들어가도록 합니다.
	플로트 밸브(압력추)가 위로 올라와 있는 상태	긴 도구(수저, 집게 등)를 이용하여 플로트 밸브를 아래로 부드럽게 누릅니다.
	본체의 내용물이 여전히 뜨거운 상태	압력 배출 버튼을 "Vent(배출)"로 위치하도록 딸각 소리가 날 때까지 눌러 준 후 뚜껑을 본체 위로 천천히 낮추고, 열이 배출되도록 합니다.
뚜껑이 열리지 않을 때	제품 내부의 압력 때문	제품 사용 방법에 따라 압력을 배출합니다. 플로트 밸브가 완전한 내려간 이후 뚜껑을 열어 주십시오.  제품에 압력 조리가 되고 있는 중에는 화상의 우려가 있기 때문에 강제로 뚜껑을 열지 마십시오.
	남아 있는 내용물(음식물 등)로 인해 플로트 밸브가 위로 올라온 상태	신속하게 압력을 배출하여 증기가 완전히 배출되도록 하고, 긴 도구를 이용하여 플로트 밸브를 부드럽게 누릅니다. 뚜껑을 조심스럽게 열고 플로트 밸브와 그 주변 부분, 뚜껑을 깨끗이 세척합니다.
본체를 열었을 때 내술이 뚜껑에 끼인 상태	내술이 식으면서 바깥과 내부의 온도 차로 내술이 뚜껑에 붙어 있는 상태	압력 배출 버튼을 "Vent(배출)"로 위치하도록 딸각 소리가 날 때까지 눌러 준 후 뚜껑을 본체 위로 천천히 낮추고, 열이 배출되도록 합니다.
뚜껑 옆쪽으로 증기가 배출될 때	뚜껑에 실리콘 패킹이 없는 상태	실리콘 패킹을 제자리에 위치시키십시오.
	실리콘 패킹이 손상 혹은 적절히 설치되지 않은 상태	새로운 정품 실리콘 패킹으로 교체하십시오.
	음식 잔여물이 실리콘 패킹에 남아 있는 상태	실리콘 패킹을 깨끗이 세척하십시오.
	뚜껑이 적절히 닫히지 않은 상태	뚜껑을 열었다가 다시 닫아 주십시오.
	실리콘 패킹 겹이 구부러지거나 중심에서 벗어난 상태	실리콘 패킹을 뚜껑에서 분리한 후 실리콘 패킹 겹이 구부러지거나 휘어졌는지 확인하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
	내술 테두리가 변형되었을 가능성	변형 여부를 확인하고 고객센터에 연락하십시오.
플로트 밸브가 올라오지 않을 때	플로트 밸브 혹은 플로트 밸브 실리콘 캡에 음식 잔여물이 남아 있는 경우	뚜껑에서 플로트 밸브를 분리하여 깨끗이 세척합니다. 사용 가능한지 확인하기 위해 "시운전" 을 시행하고 결과를 기록합니다. 고객센터에 연락하세요.
	내술의 수분 양이 너무 적은 상태	내술의 바닥에 그을음이 있는지 검사합니다. 필요한 경우 375ml의 액체를 추가하십시오.
	플로트 밸브 실리콘 캡이 손상되거나 손실되었을 때	플로트 밸브를 재우치 시키거나 상태를 확인 후 새로운 정품 플로트 밸브로 교체하십시오.
	뚜껑 잠금 장치에 의해 플로트 밸브가 작동되지 않은 경우	긴 도구로 플로트 밸브를 두드립니다. 만일 플로트 밸브가 내려가지 않는다면 제품의 전원을 끄고 고객센터에 연락하십시오.
	내술이 가열되지 않을 때	기능을 검사하기 위해 "시운전"을 실시하시고 결과를 기록하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
	내술이 손상되었을 때	기능을 검사하기 위해 "시운전"을 실시하시고 결과를 기록하십시오. 고객센터에 연락하십시오.

# 문제해결

문제점	예상 가능한 원인	방법	
경미한 증기 누출 / 조리 중 압력밸브에서 '쉬익' 소리가 납니다.	압력 배출 버튼이 '진공 (Seal)' 위치에 있지 않음	압력 배출 버튼을 '진공 (Seal)' 위치로 바꾸십시오.	
	쿠커가 지나친 압력을 조절하고 있음	정상이므로 조치를 취할 필요가 없습니다.	
압력 배출 버튼 버튼이 '진공 (Seal)' 위치에 있을 때 압력 밸브에서 증기가 다양 배출됩니다.	내술에 액체가 충분하지 않음	내술에 액체 375ml를 추가하십시오.	
	압력 센서 조절 기능 장애	고객센터에 문의하십시오.	
	압력밸브가 제대로 끼워져 있지 않음	압력 배출 버튼을 '진공 (Seal)' 위치로 바꾸십시오.	
전원코드를 연결했으나 디스플레이에 아무것도 표시되지 않습니다.	전원 연결상태가 좋지 않거나 전원이 들어오지 않음	전원코드가 손상되었는지 확인하십시오. 손상되었다면 고객센터에 문의하십시오. 콘센트에 전기가 들어오는지 확인하십시오.	
	제품의 전기 퓨즈 파열	고객센터에 문의하십시오.	
에러코드가 디스플레이에 표시되고 계속적으로 소리가 나는 상태	C1 C2 C6 C6H C6L	센서 고장	고객 센터에 문의하십시오.
	C7 또는 NoPr	가열판 오류	고객 센터에 문의하십시오.
		액체가 충분하지 않음	내술에 액체 375ml를 추가하십시오.
		압력 배출 버튼이 '배출 (Vent)' 위치에 있음	압력 배출 버튼을 '진공 (Seal)' 위치로 바꾸십시오.
	C8	쿠커 본체에 내술이 잘못 들어감	쿠커 본체에 이지 그립(easy-grip) 손잡이가 달려 있는 올바른 크기의 내술을 넣으십시오.
	Lid	뚜껑이 선택한 스마트 프로그램에 맞는 위치에 들어가지 않음	뚜껑을 열었다 닫으십시오. <b>볶음(Sauté)</b> 기능을 사용할 때는 뚜껑을 닫지 마십시오.
	OvHt/ Burn/ Food burn	내술 바닥에서 고온이 감지되면 과열되지 않도록 제품의 온도가 자동으로 내려감	내술 바닥에 쌓인 전분 찌꺼기 때문에 열기가 분산되지 않을 수 있습니다. 쿠커의 전원을 끈 다음 레시피에 따라 압력을 배출하고 내술 바닥을 확인하십시오.
PrSE	일반 (non-pressure) 조리 프로그램을 사용하는 중 압력이 가해짐	압력 배출 버튼을 '배출 (Vent)' 위치로 바꾸십시오.	
가끔 딸각거리는 소리 또는 균열이 가는 소리가 날 때	전원이 바뀌거나 온도가 바뀌면서 압력판이 팽창될 때 나는 소리	정상이므로 조치를 취할 필요가 없습니다.	
	내술 바닥이 젖어있음	내술의 외부를 닦으십시오. 내술을 쿠커 본체에 넣기 전에 가열판이 건조한 상태인지 확인하십시오.	

기타 서비스는 허가 받은 공인된 서비스 업체를 통해서만 받으실 수 있습니다.

고객센터 : 02-2670-7800



# 제품보증서

제품명	인스턴트팟 멀티압력쿠커 듀오 이보 플러스		
모델명			
구입일	20	년	월 일
구매처			
고객성명	이름:	전화:	주소:
보증기간	1년		

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다.
3. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
5. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
6. 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
7. 가본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.

**다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.**

1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리소홀, 비합리적인 사용, 사용설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용되거나, 출판을 목적으로 사용하는 경우 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리

전기용품 및 생활용품안전  
관리법 및 식품위생법에 의한 표시

- 품명: 전기스팀쿠커  
(주방용전열기구유사기기, 전기프라이팬 겸용)
  - 모델명: Duo Evo Plus 60
  - 재질: 스테인레스스틸, 고무제, 알루미늄
  - 원산지 및 제조사: 중국, Zhejiang Aishida Household Equipment Co., Ltd.
  - 수입판매자: 코웰브랜드코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 407, EK타워 4층
  - 전화: (02)2670-7800
  - 영입신고번호: 2005-나-0612 호
  - 정격전압: 220V~, 60Hz
  - 소비전력: 1200W
  - 전기안전인증번호: SU071833-20001
  - 전지파식별번호: R-R-CB6-DuoEvoPlus60
  - 제조년월: 별도표기
  - 원별: 사용 전 제품에 한하여 구입 후 7일 이내
  - 교환불가: 운반, 보관, 상업적 사용 중 파손 시
  - 교환 및 환불처: 구입처, 영수증 지참
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.



Instant Pot

807-1511-31

전기용품 및 생활용품안전  
관리법 및 식품위생법에 의한 표시

- 품명: 전기스팀쿠커  
(주방용전열기구유사기기, 전기프라이팬 겸용)
  - 모델명: Duo Evo Plus 80
  - 재질: 스테인레스스틸, 고무제, 알루미늄
  - 원산지 및 제조사: 중국, Zhejiang Aishida Household Equipment Co., Ltd.
  - 수입판매자: 코웰브랜드코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 407, EK타워 4층
  - 전화: (02)2670-7800
  - 영입신고번호: 2005-나-0612 호
  - 정격전압: 220-240V , 50-60Hz
  - 소비전력: 1200-1400W
  - 전기안전인증번호:
  - 전지파식별번호:
  - 제조년월: 별도표기
  - 원별: 사용 전 제품에 한하여 구입 후 7일 이내
  - 교환불가: 운반, 보관, 상업적 사용 중 파손 시
  - 교환 및 환불처: 구입처, 영수증 지참
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.



Instant Pot





# Instant Pot™

Instant Brands Inc.  
11-300 Earl Grey Dr, Suite 383  
Ottawa, Ontario  
K2T 1C1  
Canada

수입판매자 : 코렐브랜드코리아(주)  
서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층  
고객센터 : 02-2670-7800

[instantpot.co.kr](http://instantpot.co.kr)