

Instant Pot™

DUO GOURMET™

Multi-Use Pressure Cooker

인스턴트팟 멀티압력쿠커 듀오 고메



안전사항 및 유지관리 매뉴얼

중요 안전사항
관리 및 세척 방법
제품보증서
연락처



instantpot.co.kr

인스턴트팟 사이트

instantpot.co.kr 에서 사용 방법과 다양한 팁을 참고하세요.

중요 안전사항

전기제품을 사용할 때, 기본 안전예방조치를 반드시 따라야 합니다.

1. 제품을 작동하기 전에 반드시 시작 가이드, 모든 설명서, 안전사항 및 경고 사항을 읽어보십시오. 이러한 안전사항과 설명서를 따르지 않으면 부상이나 재산 피해를 입을 수 있습니다.
2. 인스턴트팟 듀오 고메 제품에는 정품의 인스턴트팟 듀오 고메 뚜껑만을 사용하십시오. 다른 제품의 뚜껑을 사용 시 제품의 손상이나 사용자의 부상으로 이어질 수 있습니다.
3. 본 제품은 신체적, 정신적 능력이 부족하신 분(어린이 포함), 경험이나 지식이 부족한 분이 사용하기에 적합하지 않습니다. 안전 책임을 질 수 있는 사람의 감독이나 지도 아래에서만 사용하세요. 어린이가 본 제품과 같이 놀지 않도록 감독해 주세요.
4. 압력 쿠키를 가열된 오븐에 넣거나 가열된 표면에 올려놓지 마십시오.
5. 압력 기능이 작동하는 중에 제품을 옮기지 마십시오.
6. 원래 용도 이외의 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
7. 본 제품은 압력으로 조리합니다. 압력 쿠키를 잘못 사용하면 화상을 입을 수 있습니다. 제품을 가열하기 전에 뚜껑이 제대로 닫혀 있는지 확인하십시오. '시작 가이드'를 참고하십시오.
8. 압력 쿠키를 절대 강제로 열지 마십시오. 쿠키 내부 압력이 전부 배출되기 전에는 뚜껑을 열지 마십시오. '시작 가이드'를 참고하십시오.
9. 압력 쿠키에 물을 넣지 않은 상태로 절대 작동하지 마십시오. 제품이 심각하게 손상될 수 있습니다.
10. 내솥에 표시된 용량의 2/3 이상 채우지 마십시오. 쌀이나 건조 채소처럼 조리 중에 불어나는 식품을 조리할 때는 내솥에 표시된 용량의 1/2 이상 채우지 마십시오.
11. '시작 가이드'에 따라 적절한 열원을 사용하십시오.
12. 껍질이 있는 고기(우설 등)는 압력 때문에 부풀 수 있습니다. 조리한 후에 껍질이 부풀어 있는 고기를 찌르지 마십시오. 화상을 입을 수 있습니다.
13. 제품을 사용한 후에는 인스턴트팟 쿠키 본체 내부의 가열판 표면에 잔열이 남을 수 있으니 만지지 마십시오.
14. 제품 사용 전에 밸브가 막혀있지 않은 지 확인하십시오. '시작 가이드'를 참고하십시오.
15. 압력 쿠키의 압력 모드를 이용해 절대 음식을 튀기거나 부치지 마십시오.
16. 사용설명서에 명시된 유지관리 방법 이외의 방법으로 안전 장치를 함부로 조작하지 마십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오. 안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

중요 안전사항

- 해당 모델에 따라 정품 인스턴트팟 예비 부품과 구성품만 사용하십시오.
특히 서로 호환된다고 표시되어 있는 동일 제조사의 본체와 뚜껑을 사용하십시오.
- 제품과 함께 제공된 전원코드만 사용하십시오. 전원코드가 손상되었다면 제조사에서 새로운 코드를 구매하실 수 있습니다. 위험을 방지하기 위해, 고객센터 등 검증된 곳에서만 서비스를 받으십시오.
- 반죽 형태의 음식을 조리할 때는 음식이 튀지 않도록 주의하여 뚜껑을 여십시오.
- 가정용으로만 사용하십시오. 상업적 용도로 사용하거나 야외에서 사용하지 마십시오.
- 사과조림, 크랜베리, 통보리,オート밀/죽 또는 기타 곡류, 말린 완두, 국수, 마카로니, 루바브(rhubarb), 스파게티 등을 조리하면 거품이 생겨 증기 배출구가 막힐 수 있습니다. 공식 인스턴트팟 레시피의 조리법이 아니라면 이러한 음식을 압력 모드에서 조리하지 마십시오.
- 제품 작동 중에 아이들이 제품에 가까이 다가오지 못하게 하십시오.
- 음식물이 넘치면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 전원 코드를 당기거나 코드가 엉키거나 코드에 걸려 넘어져 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전원 코드가 제공됩니다.
 - 제품과 코드를 어린이가 만질 수 없는 곳에 보관하십시오.
 - 전원 코드를 테이블이나 선반 모서리에 절대 걸쳐 두지 마십시오.
 - 절대 매립형 콘센트나 연장선으로 연결해 사용하지 마십시오.
- 제품의 플러그를 뽑고 열기가 식은 후에 세척 하십시오.
모든 표면이 완전히 건조된 상태에서 제품을 사용하십시오.
- 외부 타이머나 별도의 원격 조종 장치를 이용해 본 제품을 작동하지 마십시오.
- 쿠커 본체를 물에 담그지 마십시오. 감전되지 않도록 전원 코드, 플러그, 쿠커 본체를 어떤 액체에도 넣지 마십시오.
- 실리콘 패킹이 패킹 걸이 안쪽의 홈에 완전히 끼워졌는지 반드시 확인하십시오.
- 연결부에 음식물을 흘리지 마십시오.
- 압력 배출 장치가 막히지 않았는지 정기적으로 확인하십시오.
- 사용 후 가열판에 잔열이 남아있을 수 있습니다.
- 음식이 닿는 표면을 주의 깊게 세척하십시오.
- 잘못된 사용으로 인한 부상에 주의하십시오.

본 설명서를 반드시 보관하십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

중요 안전사항

경고 문구에 대한 안내

⚠ WARNING

부상을 입지 않도록 본 제품을 사용하기 전에 제품 설명 매뉴얼을 읽고 숙지하십시오.
잘못 사용하면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

⚠ WARNING

감전 위험. 접지 콘센트만 사용하십시오. 절대 접지를 제거하지 마십시오. 절대 어댑터를 사용하지 마십시오.
절대 연장 코드를 사용하지 마십시오. 설명서를 따르지 않을 경우 사망에 이르거나 감전될 수 있습니다.

⚠ WARNING

중요 안전사항 및 안전한 사용을 위한 중요 설명을 따르지 않으면 제품을 잘못 사용하는 것이므로
제품의 보증이 무효화될 수 있으며 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다.

전원 코드

전원 공급 코드의 당김, 영킹, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해
짧은 전원 공급 코드가 제공됩니다.

전기 충격 위험을 줄이기 위해서는 가깝고 쉽게 연결할 수 있는 접지된 전기 콘센트에
전원 코드를 꽂으십시오.

제품 사양



Duo Gourmet 60
[듀오 고메 60]

5.7 L

1000W

220-240V~,
50/60 Hz

5,6 kg

cm: 30.9L × 33.9W × 32H

해당 제품은 듀오 고메 시리즈 모델입니다. 인스턴트팟의 다양한 모델을 보시려면 instantpot.co.kr을 방문해 주십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

관리 및 세척방법

제품을 사용한 후 매번 세척해 주세요.

세척 전에 인스턴트팟의 플러그를 빼고 사용한 제품의 열을 식혀 주십시오.

제품을 사용하기 전에는 모든 표면이 건조된 상태에서 사용 하십시오.

부분	설명	세척 방법
구성품 <ul style="list-style-type: none"> 스테인리스 찹기 실리콘 장갑 국자 주걱 계량컵 	<ul style="list-style-type: none"> 강한 화학 세제, 분말 또는 세척용 수세미를 사용하지 마십시오. 식기 세척기 사용 시에는 세척기의 상단 선반에 제품을 두고 세척 하십시오. 	손 세척 및 식기 세척기 사용 가능
뚜껑 & 부품 <ul style="list-style-type: none"> 압력 안전 장치 실리콘 패킹 압력 밸브 플로트 밸브 플로트 밸브 실리콘 캡 물받이 	<ul style="list-style-type: none"> 식기 세척기 사용 시에는 세척기의 상단 선반에 제품을 두고 세척하십시오. 식기 세척기 사용 시에는 모든 부품을 뚜껑에서 분리 하십시오. 막힘 방지를 위해 압력 밸브와 압력 안전 장치가 분리된 상태에서 압력 배출 파이프의 내부를 세척하십시오. 식기 세척기 사용 후 뚜껑의 물기를 제거 하기 위해 뚜껑 손잡이를 싱크대 위에서 수직으로 잡고 돌리듯이 360도 회전시키십시오. 세척 후 건조를 위해 본체 위에 뚜껑을 뒤집어서 둡니다. 음식 냄새가 배는 것을 줄이기 위해 환기가 잘 되는 곳에 실리콘 패킹을 보관하십시오. 냄새를 제거하기 위해 1컵(250ml)의 물과 1컵(250 ml)의 식초를 내솥에 넣고, 압력 조리를 5-10분 동안 작동시키고, 증기를 배출해 줍니다. 사용 후 물받이를 비우고 헹구십시오. 	
내솥	<ul style="list-style-type: none"> 심한 오염의 경우 스폰지에 식초를 묻혀 문질러서 제거해 주십시오. 바닥에 딱딱하거나 늘어붙은 음식 잔여물이 있는 경우, 뜨거운 물에 담가 두었다가 불려서 세척 하십시오. 내솥을 본체에 넣기 전에 모든 외부 표면이 물기가 없이 건조되었는지 확인하십시오. 	


관리 및 세척방법

부분	설명	세척 방법
전원 코드	<ul style="list-style-type: none"> 마른 행주를 사용하여 전원 코드를 닦아내십시오. 	마른 행주 사용
본체	<ul style="list-style-type: none"> 마른 행주로 물고임 방지 테두리 뿐만 아니라 외솔의 내부를 닦아내고 자연 건조하십시오. 본체와 조작 패널을 마른 행주나 스폰지로 부드럽게 닦아내십시오. 	

* 제품 세척 후 번색이 발생할 수 있으나, 제품의 안전이나 성능에는 영향을 미치지 않습니다.

⚠ WARNING			
가열판은 항상 건조한 상태인지 확인하십시오.	본체를 물에 넣거나 식기 세척기에 넣어 세척하지 마십시오.	항상 전원 코드에 물이 닿지 않도록 하십시오.	전원 플러그에 물이 닿지 않도록 하십시오.

문제 해결

문제점	예상 가능한 원인	방법
뚜껑이 닫히지 않을 때	실리콘 패킹이 제대로 끼워지지 않은 경우	실리콘 패킹을 다시 제대로 끼우고, 실리콘 패킹 겹이 뒤쪽으로 쏙 잘 들어가도록 합니다.
	플로트 밸브(압력추)가 위로 올라와 있는 상태	긴 도구(수저, 집게 등)를 이용하여 플로트 밸브를 아래로 부드럽게 누릅니다.
	본체의 내용물이 여전히 뜨거운 상태	압력 배출 버튼을 "Vent(배출)"로 위치하도록 딸각 소리가 날 때까지 눌러 준 후 뚜껑을 본체 위로 천천히 낮추고, 열이 배출 되도록 합니다.
뚜껑이 열리지 않을 때	 WARNING 압력 조리 중에는 화상의 우려가 있으므로 절대 강제로 뚜껑을 열지 마십시오.	
	제품 내부의 압력 때문	제품 사용 방법에 따라 압력을 배출합니다. 플로트 밸브가 완전히 내려간 이후 뚜껑을 열어 주십시오.
본체를 열었을 때 내술이 뚜껑에 끼인 상태	남아 있는 내용물(음식물 등)로 인해 플로트 밸브가 위로 올라온 상태	신속하게 압력을 배출하여 증기가 완전히 배출되도록 하고, 긴 도구를 이용하여 플로트 밸브를 부드럽게 누릅니다. 뚜껑을 조심스럽게 열고 플로트 밸브와 그 주변 부분, 뚜껑을 깨끗이 세척합니다.
	내술이 식으면서 바깥과 내부의 온도차로 내술이 뚜껑에 붙어 있는 상태	압력 배출 버튼을 "Vent(배출)"로 위치하도록 딸각 소리가 날 때까지 눌러 준 후 뚜껑을 본체 위로 천천히 낮추고, 열이 배출 되도록 합니다.
뚜껑 옆쪽으로 증기가 배출될 때	뚜껑에 실리콘 패킹이 없는 상태	실리콘 패킹을 제자리에 위치시키십시오.
	실리콘 패킹이 손상 혹은 적절히 설치되지 않은 상태	새로운 정품 실리콘 패킹으로 교체하십시오.
	음식 잔여물이 실리콘 패킹에 남아 있는 상태	실리콘 패킹을 깨끗이 세척 하십시오.
	뚜껑이 적절히 닫히지 않은 상태	뚜껑을 열었다가 다시 닫아 주십시오.
	실리콘 패킹 겹이 구부러지거나 중심에서 벗어난 상태	실리콘 패킹을 뚜껑에서 분리한 후 실리콘 패킹 겹이 구부러지거나 휘어졌는지 확인하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
	내술 테두리가 변형되었을 가능성	변형 여부를 확인하고 고객센터에 연락하십시오.

고객센터 : 02-2670-7800

문제해결

문제점	예상 가능한 원인	방법
플로트 밸브가 올라오지 않았을 때	플로트 밸브 혹은 플로트 밸브 실리콘 캡에 음식 잔여물이 남아 있는 경우	뚜껑에서 플로트 밸브를 분리하여 깨끗이 세척합니다. 사용 가능한지 확인하기 위해 "시운전"을 시행하고 결과를 기록합니다.
	내술의 수분 양이 너무 적은 상태	내술의 바닥에 그을음이 있는지 검사합니다. 필요한 경우 내술을 분리하여 내술에 375ml의 액체를 추가하십시오.
	플로트 밸브 실리콘 캡이 손상되거나 손실되었을 때	플로트 밸브를 재위치 시키거나 상태를 확인 후 새로운 정품 플로트 밸브로 교체하십시오.
	뚜껑 잠금 장치에 의해 플로트 밸브가 작동되지 않은 경우	긴 도구로 플로트 밸브를 두드립니다. 만일 플로트 밸브가 내려가지 않는다면 제품의 전원을 끄고 고객센터에 연락하십시오.
	내술이 가열되지 않을 때	기능을 검사하기 위해 "시운전"을 실시하시고 결과를 기록하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
	내술이 손상되었을 때	기능을 검사하기 위해 "시운전"을 실시하시고 결과를 기록하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
경미한 증기 누출 / 소리 중 압력 밸브에서 '쉬익' 소리가 납니다.	압력 배출 버튼이 "Seal(진공)" 위치에 있지 않은 상태	압력 배출 버튼을 "배출 (Vent)" 위치로 바꾸십시오.
	고압으로 소리 되고 있는 경우	기능을 검사하기 위해 "시운전"을 실시하시고 결과를 기록하십시오. 고객센터에 연락하십시오.
압력 배출 버튼이 "진공(Seal)" 위치에 있을 때 압력 밸브에서 증기가 다량 배출됩니다.	내술 안의 수분이 충분하지 않은 상태	내술에 액체 375ml를 추가하십시오.
	압력 센서 조절 기능 장애	고객센터에 연락하십시오.
	압력 밸브가 적절한 위치에 있지 않은 상태	압력 배출 버튼을 "배출 (Vent)" 위치로 바꾸십시오.
전원코드를 연결했으나 디스플레이에 아무것도 표시되지 않습니다.	전원 연결상태가 좋지 않거나 전원이 들어오지 않은 상태	전원 코드가 손상되지 않았는지 검사하십시오. 만일 손상이 발견되면, 고객 센터에 연락하십시오.
	제품의 전기퓨즈 파열	고객센터에 연락하십시오.

고객센터 : 02-2670-7800

문제해결

문제점	예상 가능한 원인		방법
에러코드가 디스플레이에 표시되고 계속적으로 삐삐 소리가 나는 상태	C1 C2 C6 C6H C6L	센서 결함	고객센터에 연락하십시오.
	C5	내솔이 본체에 들어있지 않아 온도가 너무 높아진 경우	취소 버튼을 누르고 가열 장치가 식기를 기다리십시오. 본체에 어떠한 이물질도 없어야 합니다. 내솔을 넣거나 재위치 시키고 명령을 다시 입력하세요.
		내솔에 액체가 없어 온도가 너무 높아진 경우	내솔에 액체 375ml를 추가하십시오.
	C7 또는 NoPr	가열 장치가 작동되지 않는 상태	고객센터에 연락하십시오.
		수분이 충분하지 않은 상태	내솔에 액체 375ml를 추가하십시오.
		압력 배출 버튼이 "Vent(배출)" 위치에 있는 상태	압력 배출 버튼을 "배출 (Vent)" 위치로 바꾸십시오.
	Lid	뚜껑이 정확한 위치에 있지 않은 상태	뚜껑을 열고 다시 닫으십시오. "볶음(Sauté)"을 사용할 때는 뚜껑을 열고 사용하십시오.
	OvHt / Burn / Food burn	내솔 바닥에 고온이 감지, 제품이 과열을 피하기 위해 온도를 자동으로 줄이는 상태	내솔 바닥 부분 이상으로 열 방출을 차단했을 수 있습니다. 제품 전원을 끄고 사용방법에 따라 압력을 배출한 후 내솔 바닥을 확인하십시오.
PrSE	압력이 없는 조리 프로그램을 사용 중 압력이 가해진 경우	압력 배출 버튼을 "배출 (Vent)" 위치로 바꾸십시오.	
가끔 딸각거리는 소리 또는 균열이 가는 소리가 날 때	전원이 바뀌거나 온도가 바뀌면서 압력판이 팽창될 때 나는 소리		정상이므로 조치를 취할 필요가 없습니다.
	내솔 바닥이 젖어있음		내솔의 외부를 닦으십시오. 내솔을 쿨러 본체에 넣기 전에 가열판이 건조한 상태인지 확인하십시오.

기타 서비스는 허가 받은 공인된 서비스 업체를 통해서만 받으실 수 있습니다.

고객센터 : 02-2670-7800

제품보증서

제품명	인스턴트팟 멀티압력쿠커 듀오 고메		
모델명			
구입일	20	년	월 일
구매처			
고객성명	이름 :	전화 :	주소 :
보증기간	1년		

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다
3. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
5. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
6. 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
7. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자 분쟁 해결기준에 의거해 교환 및 보상 받을 수 있습니다.

다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.

1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리 소홀, 비합리적인 사용, 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용되거나, 출판을 목적으로 사용하는 경우 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리

전기용품 및 생활용품안전
관리법 및 식품위생법에 의한 표시

- 품명: 전기스팀쿠커
 - 모델명: Duo Gourmet 60
 - 재질: 스테인레스스틸, 고무제, 알루미늄, 폴리프로필렌
 - 원산지 및 제조사: 중국, Guangdong Midea Consumer Electric Manufacturing Co., Ltd
 - 수입판매사: 코렐브랜드코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 407 EK 타워 4층
 - 전화: (02)2670-7800
 - 영업신고번호: 2005-나-0612 호
 - 정격전압: 220-240V~, 50/60Hz
 - 소비전력: 1000W
 - 전기안전인증번호: SU071736-19002E
 - 전자파식별번호: R-R-CB6-DuoGourmet60
 - 제조년월: 별도표기
 - 환불: 사용 전 제품에 한하여 구입 후 7일 이내
 - 교환불가: 운반, 보관, 상업적 사용 중 파손 시
 - 교환 및 환불처: 구입처, 영수증 지참
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.



Instant Pot™



Instant Pot™

Instant Brands Inc.
11-300 Earl Grey Drive, Suite 383
Ottawa, Ontario
K2T 1C1
Canada

수입판매자 : 코렐브랜드코리아(주)
서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층
고객센터 : 02-2670-7800

instantpot.co.kr