

# Instant™

## VORTEX™, VORTEX™ PLUS 10L Air Fryer Oven

인스턴트 에어프라이어 오븐 볼텍스, 볼텍스 플러스



**안전사항 및 유지관리 매뉴얼 제품 보증서**

중요 안전사항  
관리 및 세척  
문제 해결  
제품보증서  
연락처

# 중요 안전사항

제품을 사용할 때는 심각한 부상의 위험을 피할 수 있도록 다음 사항을 포함한 기본 안전예방조치를 반드시 따라야 합니다.

1. 제품을 작동하기 전에 모든 설명서, 안전 사항 및 경고 사항을 읽으십시오.
2. 제품은 반드시 안정적인 불연성 소재의 평평한 표면에서 사용하십시오.
3. 사용 중에는 제품 표면이 뜨거워질 수 있습니다. 뜨거운 표면을 만지지 마십시오.  
오븐을 열거나 뜨거운 부속품을 만질 때는 오븐 장갑을 착용하십시오.  
제품을 옮길 때는 극도로 주의하십시오.  
제품이 식을 때까지 기다린 후에 제품을 만지거나 옮기십시오.
4.  감전되지 않도록 전원 코드, 플러그 또는 제품을 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
5. 제품을 수돗물로 씻지 마십시오.
6. 에어프라이어 오븐 본체 내부에는 전기 부품들을 포함하고 있습니다.  
전기감전이 되지 않도록 물을 포함한 어떠한 액체류도 절대 본체 내부에 넣지 마십시오.
7. 본 제품은 어린이, 제품을 안전하게 사용하기 어려운 신체, 감각 또는 지적 장애가 있는 분이 절대 사용하지 않도록 하십시오. 본 제품을 이런 분들 주위에서 사용할 때에는 특별히 유의하십시오.  
어린이가 본 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오.
8. 제품을 사용하지 않을 때, 부품이나 구성품을 설치하거나 분리할 때, 세척 전에는 플러그를 빼십시오.  
플러그를 뺄 때는 플러그를 잡고 콘센트에서 빼십시오. 전원 코드를 당겨 빼지 마십시오.
9. 움직이는 부분을 만지지 마십시오.
10. 제품과 전원 코드를 주기적으로 점검하십시오. 손상된 코드나 플러그가 달려 있는 제품,  
제품이 잘못 작동한 후, 제품이 떨어졌거나 손상된 경우에는 제품을 작동하지 마시고  
고객센터 (02)2670-7800 로 문의하십시오.
11. Instant Brands™ Inc.가 공인한 정품이 아닌 구성품이나 부속품을 사용하지 마십시오.  
튀김 바스켓 등 제조사가 권장하지 않은 부가 장치를 사용하면 부상을 입거나 화재나 누전이  
발생할 수 있습니다.
12. 가정용 조리대에서만 사용하십시오. 야외에서 사용하거나 상업적 용도로 사용하지 마십시오.
13. 제품을 조리하기 위에 두거나 뜨거운 오븐에 넣지 마십시오. 외부의 열기로 제품이 손상될 수 있습니다.
14. 전원 코드가 조리기기를 포함한 뜨거운 표면이나 불에 닿지 않게 하십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

## 중요 안전사항

15. 원래 용도 이외의 목적으로 제품을 사용하지 마십시오.
16.  제품을 사용한 후에는 적절히 관리하시기 바랍니다.  
'관리 및 세척' 부분을 참고하십시오. 제품이 식은 후에 세척 또는 보관하십시오.
17. 음식물이 넘치면 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 전원 코드의 당김, 엉킴, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해 짧은 전선이 제공됩니다. 제품과 전원 코드를 어린이가 만질 수 없는 곳에 보관하십시오. 전원 코드를 테이블이나 선반 모서리에 걸쳐 두지 마시고 매립형 콘센트나 연장선을 절대 사용하지 마십시오.
18. 제품의 구성품을 수리, 교체, 변경, 개조하지 마십시오. 감전이나 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있으며 보증이 무효화될 수 있습니다.
19. 안전장치를 함부로 조작하지 마십시오.
20. 한국에서는 220-240V~50-60Hz 이외의 전기 시스템에서 제품을 사용하지 마십시오.  
제품에 전력변환기나 어댑터를 사용하지 마십시오.
21. 에어프라이어 바스켓에 음식을 지나치게 많이 넣지 마십시오. 내용물이 넘치면 음식이 가열판에 닿아 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
22. 제품이 작동할 때에는 증기 배출구를 막지 마십시오. 음식물이 골고루 조리되지 않거나 제품이 손상될 수 있습니다.
23. 제품 조리실 안에 기름을 붓지 마십시오. 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.
24. 조리 중에는 제품 내부 온도가 몇백도 이상까지 올라갈 수 있습니다. 부상을 입지 않도록 제품 내부의 열이 식기 전까지는 제품에 맨손을 넣지 마십시오.
25. 조리할 때에는 제품을 벽이나 다른 가전제품과 가까이 두지 마십시오. 제품 주변과 위쪽으로 최소한 13센티(5인치)씩 공간이 확보되어 있어야 합니다. 식탁보나 커튼 등 가연성 물질 위나 근처에서 제품을 사용하지 마십시오. 제품 위에 아무것도 올려두지 마십시오.
26. 작동 중일 때에는 증기 배출구로 뜨거운 증기가 나옵니다. 손이나 얼굴을 증기 배출구에 가까이 대지 말고 제품에서 구성품을 분리할 때에는 극도로 주의하십시오.
27. 사용할 때 검은 연기가 나오면 취소를 누른 다음 즉시 제품의 플러그를 빼십시오.  
연기가 멈출 때까지 기다린 후 뚜껑을 열고 깨끗이 세척하십시오.
28. 제품을 사용 중에는 다른 곳으로 주의를 돌리지 마십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

## 중요 안전사항

---

29. 본 제품을 외부 타이머나 별도의 원격 조종 장치로 절대 작동하지 마십시오.
30. 조리실에서 뜨거운 구성품을 분리하거나 뜨거운 기름을 버릴 때에는 극도로 주의하십시오.
31. 조리구에 지나치게 큰 음식이나 금속 조리 기구를 넣지 마십시오. 화재가 발생하거나 부상을 입을 위험이 있습니다.
32. 제품을 사용하지 않을 때 조리실안에 원래구성품을 제외한 다른 물건을 보관하지 마십시오.
33. 종이, 카드보드지, 플라스틱, 스티로폼, 나무 등 가연성 물질을 조리기 본체에 넣지 마십시오.
34. 제품에 포함된 구성품을 전자레인지, 오븐 토스터, 컨벡션 오븐, 일반 오븐, 세라믹 쿡탑, 전기 쿡탑, 인덕션, 가스 레인지, 야외 그릴에서 사용하지 마십시오.

본 설명서를 반드시 보관하십시오.



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

# 중요 안전사항

## ⚠ WARNING

부상을 피할 수 있도록 본 제품을 사용하기 전에 제품 매뉴얼을 읽고 숙지하십시오.  
이를 따르지 않을 경우 부상을 입을 수 있습니다.

## ⚠ WARNING

감전 위험. 접지 콘센트만 사용하십시오. 절대 접지를 제거하지 마십시오. 절대 어댑터를 사용하지 마십시오.  
절대 연장 코드를 사용하지 마십시오. 설명서를 따르지 않을 경우 심각한 부상을 입거나 감전될 수 있습니다.

## ⚠ WARNING

중요 안전사항 및 안전한 사용을 위한 중요 설명을 따르지 않으면 제품을 잘못 사용하는 것이므로  
제품의 보증이 무효화될 수 있으며 심각한 부상을 입을 위험이 있습니다.

## 전원 코드

전원 공급코드의 당김, 엉킴, 걸려 넘어짐 등으로 발생하는 위험을 줄이기 위해  
짧은 전원 공급 코드가 제공됩니다.

전기 충격 위험을 줄이기 위해서는 가깝고 쉽게 연결할 수 있는 접지된 전기 콘센트에  
전원 코드를 꽂으십시오.

## 제품 사양



Vortex 10  
[볼텍스10]



1400-1600W



220-240V~,  
50-60 Hz



10 L



7.45 kg



cm: 33.6L x 33.6W x 36.5H

Vortex Plus10  
[볼텍스 플러스10]

1400-1600W

220-240V~,  
50-60 Hz

10 L

7.7 kg

cm: 33.6L x 33.6W x 36.5H



본 매뉴얼 전체 내용을 주의 깊게 읽고, 향후 참고할 수 있도록 보관하십시오.  
안전 사항을 따르지 않을 경우 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

## 관리 및 세척

인스턴트 에어프라이어 오븐의 플러그를 빼고 제품의 열이 식은 후에 세척하십시오.  
절대 강한 화학 세제, 수세미 또는 분말로 부품이나 구성품을 닦지 마십시오.

부분	설명	세척 방법
회전구이 바스켓	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용 후에는 세척하십시오.</li> <li>쿠킹 트레이나 에어프라이어 바스켓에 음식을 넣기 전에 논스틱 쿠킹 스프레이를 뿌리면 좋습니다.</li> </ul>	손 세척 및 식기세척기 사용 가능
회전구이 바스켓 꽃이 및 포크	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용 후에는 분해하여 세척하십시오.</li> <li>조리할 때에는 구이용 팬을 덮지 마십시오.</li> <li>사용 후에는 세척하십시오.</li> </ul>	
회전구이 바스켓 거치대	<ul style="list-style-type: none"> <li>필요할 때마다 세척하십시오.</li> </ul>	
드립팬	<ul style="list-style-type: none"> <li>사용 후에는 분리하여 세척하고 기름때와 음식 찌꺼기가 완전히 제거되었는지 확인하십시오.</li> <li>팬에 알루미눔 호일을 깔면 세척하기 쉽습니다.</li> </ul>	
분리형 도어	<ul style="list-style-type: none"> <li>완전히 자연 건조한 후에 사용하십시오.</li> </ul>	마른행주
제품 표면 및 스테인리스 스틸	<ul style="list-style-type: none"> <li>마른행주 또는 부드러운 천이나 스폰지로 닦은 다음 색이 바래지 않도록 마른 천으로 닦아 건조시키십시오.</li> </ul>	

**Note :** 구성품이나 조리실 내부에 늘어붙은 기름때를 제거하려면 베이킹 소다와 식초를 섞은 액체를 오염된 부분에 뿌린 후 닦아내십시오. 강하게 늘어붙은 얼룩에는 액체를 뿌리고 몇 분 기다린 후에 닦아내십시오.

에어프라이어 오븐 도어를 분리하고 설치하는 방법은 [www.instantpot.co.kr](http://www.instantpot.co.kr)에서 제공하는 전체 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

### ⚠ WARNING

제품을 물에 담그지 마십시오. 제품을 수돗물로 씻지 마십시오. 전원 코드 가닥이 찢지 않게 하십시오.

제대로 세척하지 않을 경우 가열판 주변에 음식 찌꺼기와 기름때가 끼어 연기나 화재가 발생하거나 부상을 입을 수 있습니다.

연기 냄새가 나면 취소를 누르고 제품의 플러그를 빼십시오.  
제품의 열이 식으면 부드러운 천과 순한 주방세제로 음식 찌꺼기나 기름때를 닦아내십시오.

# 문제해결

문제점	예상 가능한 원인		방법
에어프라이어 뚜껑에서 검은 연기가 나올 때	발연점이 낮은 기름을 사용한 경우		스마트 프로그램을 취소하고 오븐의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오. 유채씨유(채종유), 아보카도 오일, 콩기름 식용유, 홍화씨유, 미강유 등 발연점이 높은 중성유를 사용하십시오.
	전원 연결상태가 좋지 않거나 전원이 들어오지 않을 경우		스마트 프로그램을 취소하고 오븐의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오. 조리실의 구성품을 전부 빼고 조리실과 구성품을 깨끗이 닦아내십시오.
	회로나 가열판에 문제가 있는 경우		스마트 프로그램을 취소하고 오븐의 플러그를 뺀 다음 열이 식을 때까지 기다리십시오. 고객센터로 문의하십시오. 주의: 절대 제품을 직접 수리하지 마십시오.
에어프라이어 뚜껑에서 흰 연기가 나올 때	베이컨, 소시지, 햄버거 등 지방 함량이 높은 음식을 조리하는 경우		지방 함량이 높은 음식은 되도록 에어프라이어로 조리하지 마십시오.  드림팬/부스리기 받침대에 기름이나 지방이 남아있는지 확인한 후 필요하다면 조리가 끝나고 조심스럽게 제거하십시오.
	수분이 있는 음식을 조리하여 수분이 증발하며 증기가 많이 나오는 경우		수분이 있는 재료는 키친 타올 등으로 두드려 물기를 말린 후 에어프라이어를 사용하십시오. 에어프라이어 기능을 사용할 때 조리실에 물이나 다른 액체를 넣지 마십시오.
	음식의 양념이 가열 코일로 들어간 경우		양념할 때는 조심하십시오. 채소와 고기 등에는 오일 스프레이를 먼저 뿌려 재료에 양념이 잘 묻게 하십시오.
에어프라이어 플러그를 끼웠으나 제품이 켜지지 않을 때	제품의 플러그가 제대로 꽂혀있지 않은 경우		전원 코드가 콘센트에 단단히 꽂혀있는지 확인하십시오.
	콘센트에 전기가 들어오지 않는 경우		다른 제품의 플러그를 콘센트에 꽂아 회로에 문제가 있는지 확인하십시오.  에어프라이어를 다른 콘센트에 꽂아 사용하십시오.
	도어가 열려있는 경우		오븐 도어가 닫혀있는지 확인하십시오.
모든 라이트가 깜빡이고 디스플레이 화면에 코드가 표시될 때	E1	온도 센서 회로 파손	고객센터로 문의하십시오.
	E2	온도 센서 합선	고객센터로 문의하십시오.

기타 서비스는 허가 받은 공인된 서비스 업체를 통해서만 받으실 수 있습니다.

고객센터 : 02-2670-7800

# 제품보증서

제품명	인스턴트 에어프라이어 오븐 볼텍스 플러스 / 볼텍스 10L		
모델명			
구입일	20   년	월	일
구매처			
고객성명	이름 :	전화 :	주소 :
보증기간	1년		

1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다
3. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
5. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
6. 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
7. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.

다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.

1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리소홀, 비합리적인 사용, 사용설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용되거나, 출판을 목적으로 사용하는 경우 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리

전기용품 및 생활용품안전  
관리법 및 식품위생법에 의한 표시

- 품명: 주방용 전열기구 유서기기
  - 모델명: Vortex Plus 10
  - 재료: 스테인레스스틸, 철(알루미늄도금)제, 폴리프로필렌
  - 원산지 및 제조사: 중국, Zhejiang Tianxi Kitchen Appliance Co., Ltd.
  - 수입판매자: 코렐브랜드코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 407 EK 타워 4층
  - 전화: (02)2670-7800
  - 영입신고번호: 2005-나-0612 호
  - 정격전압: 220-240V~, 50-60Hz
  - 소비전력: 1400-1600W
  - 전기안전인증번호: SU071284-20001
  - 전자파시험번호: R-R-CB6-VortexPlus10
  - 제조년월: 별도표기
  - 환불: 사용 전 제품에 한하여 구입 후 7일 이내
  - 교환불가: 운반, 보관, 상업적 사용 중 파손 시
  - 교환 및 환불처: 구입처, 영수증 지참
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.



Instant™

전기용품 및 생활용품안전  
관리법 및 식품위생법에 의한 표시

- 품명: 주방용 전열기구 유서기기
  - 모델명: Vortex 10
  - 재료: 스테인레스스틸, 철(알루미늄도금)제, 폴리프로필렌
  - 원산지 및 제조사: 중국, Zhejiang Tianxi Kitchen Appliance Co., Ltd.
  - 수입판매자: 코렐브랜드코리아(주) 서울시 강남구 테헤란로 407 EK 타워 4층
  - 전화: (02)2670-7800
  - 영입신고번호: 2005-나-0612 호
  - 정격전압: 220-240V~, 50-60Hz
  - 소비전력: 1400-1600W
  - 전기안전인증번호: SU071284-20001
  - 전자파시험번호: R-R-CB6-VortexPlus10
  - 제조년월: 별도표기
  - 환불: 사용 전 제품에 한하여 구입 후 7일 이내
  - 교환불가: 운반, 보관, 상업적 사용 중 파손 시
  - 교환 및 환불처: 구입처, 영수증 지참
- 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상을 받을 수 있습니다.



Instant™







# Instant™

Instant Brands Inc.  
11 300 Earl Grey Dr., Suite 383  
Ottawa, Ontario  
K2T 1C1  
Canada

수입판매자 : 코렐브랜드코리아(주)  
서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층  
고객센터 : 02-2670-7800

[instantpot.co.kr](http://instantpot.co.kr)