BE SAFE

안전사항 & 제품보증서

INSTANT® 인스턴트

멀티압력쿠커 + 에어프라이어

안전 지침

Instant Pot은 항상 고객이 자사 제품을 편안하게 사용하실 수 있기를 바랍니다.

사용 전 설명서를 모두 읽고, 구성품의 설명에 따라 제품을 사용하세요. 안전사항과 설명서를 준수하지 않으면 부상과 재산 피해가 발생할 수 있으며 보증이 무효가 될 수 있습니다.

전기 기기를 사용할 때는 화재, 감전 및 부상 위험을 줄이기 위해 항상 기본적인 안전 예방 조치를 준수해야 합니다.

2

△ 중요 안전사항

사용 설명서를 끝까지 읽으세요.

ACAUTION

위치

- •조리대가 아닌 곳에 제품을 놓지 마세요. 제품은 항상 안정적이고 불연성이며 평평한 표면에서 작동시키세요.
- •사용하기 전에 모든 부품이 건조되고, 음식물 찌꺼기가 없는지 확인하십시오.
- •제품을 뜨거운 가스나 전기 버너 또는 가열된 오븐에 가까이 두지 마십시오.
- •제품을 물이나 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- •제품의 실외에서 사용하지 마십시오. 직사광선을 피하십시오.
- •제품의 공기 배출구 앞에 어떤 물건도 놓지 마십시오.

일반적인 사용

분리 가능한 내솥은 사용 중에 매우 뜨겁고, 내용물이 가득 차 있을 시매우 무거울 수 있습니다.

- •내솥을 만지거나 구성품을 꺼낼 때는 오븐용 장갑을 사용하십시오.
- 뜨거운 구성품은 내열성 표면이나 접시에 놓으십시오.
- •본체에서 내솥을 들어 올릴 때 화상을 입지 않도록 주의하십시오.
- •제품에 뜨거운 음식, 기름 또는 다른 뜨거운 액체가 들어 있을 때는 극도로 주의하십시오.
- •내솥이 장착되지 않은 상태에서 제품을 사용하지 마십시오.
- •조리 중이나 조리 직후 뚜껑의 금속 부분, 기기의 뜨거운 표면 또는 구성품은 뜨거울 수 있으니 만지지 마십시오. 운반하거나 이동할 때는 측면 손잡이를 사용하십시오.

3

CAUTION

- •기름을 이용한 튀김 요리에 본 제품을 사용하지 마십시오.
- •사용 중에는 제품을 이동하지 말고 뜨거운 기름을 버릴 때는 극도로 주의하십시오.
- 어린이나 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 손상된 사람이 제품을 사용하지 않도록 하십시오. 어린이나 이들의 근처에서 제품을 사용할 때는 특별히 유의하십시오. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 가정용 이외의 용도로 사용하지 마십시오. 상업적 용도로 제작되지 않았습니다.
- •사용 중에는 제품을 방치하지 마십시오.

압력 기능 사용 시 주의사항

본 제품은 압력을 사용해 조리합니다. 조리 후 뚜껑을 열기 전, 내부 압력이 자연스럽게 배출될 때까지 대기하거나 잔여 압력을 배출해주십시오. 이러한 사항을 따르지 않을 시 화상 및 부상 또는 재산 피해를 입을 수 있습니다.

- •본 제품을 작동하기 전 제품이 올바르게 닫혀 있는지 확인하십시오.
- •압력 밸브가 설치되었는지 점검하십시오.
- 증기가 3분 이상 일정한 흐름으로 배출되면 제품을 끄십시오. 증기가 뚜껑 측면으로부터 빠져나올 경우 제품을 끄고 실리콘 패킹이 올바르게 설치되었는지 확인하십시오.
- •제품 사용 전 압력밸브, 압력배출파이프, 압력안전장치 및 플로트 밸브가 막히지 않았는지 확인하십시오. 해당 부품 세척법은 '시작 가이드'를 참조하십시오.
- •본 제품의 뚜껑을 강제로 닫으려 하지 마십시오.
- •압력 기능이 작동하는 중에 제품을 옮기지 마십시오.
- •압력밸브 및 플로트 밸브를 천이나 다른 물체로 덮거나 막지 마십시오.
- 모든 내부 압력 배출 후 "OK To Open Lid(뚜껑 열기 가능)" 메시지가 표시될 때까지 제품을 열지 마십시오. 압력 조리 중 강제로 제품을 열게 되면 뜨거운 내용물이 튀어 화상이나 기타 부상을 입을 수 있습니다.

ACAUTION

- •제품이 작동 중이거나 잔류 압력이 있을 때 얼굴, 손 또는 노출된 피부를 증기 배출구에 가까이 대지 마십시오. 또한 뚜껑을 열 때 제품에 기대지 마십시오.
- •손에 적절한 보호장구를 착용하지 않고 압력 조리 커버를 제거하지 마십시오.

압력 기능 사용 시 과다 용량 주의

과다 용량 조리 시 압력배출파이프가 막히고 과도한 압력이 발생할 위험이 있습니다.

- •내솥의 'PC MAX 2/3'이라고 표시된 선 이상으로 채우지 마십시오.
- •쌀이나 건조야채와 등 조리 중 불어나는 식품을 조리할 때는 내솥의 '- 1/2'라고 표시된 선 이상으로 채우지 마십시오.
- 사과, 크랜베리, 통보리, 오트밀 또는 기타 곡류, 국수, 마카로니, 루바브(rhubarb), 스파게티와 같은 특정 식품 조리 시 거품이 생기거나 증기 배출구가 막힐 수 있습니다. 해당 재료는 압력 모드에서 조리하지 마십시오.
- 내솥에는 지나치게 큰 음식을 절대 넣지 마십시오. 화재가 발생하거나 부상을 입을 위험이 있습니다.

에어 프라이 기능 사용 시 주의사항

에어 프라이어 뚜껑이 작동 중일 때는 공기 배출구에서 뜨거운 공기가 방출됩니다. 손과 얼굴은 공기 배출구와 안전한 거리를 유지하고, 제품의 부속물을 꺼낼 때는 특히 주의하십시오. 부상과 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

- •에어 프라이어 뚜껑을 사용할 때는 포함된 내솥을 사용하십시오.
- •에어프라이를 할 때는 압력 조리 커버를 제거하십시오.
- •부상을 방지하기 위해 제품이 실온으로 식기 전 내부에 맨손을 넣지 마십시오.
- •에어 프라이어에 세라믹 코팅 또는 자기 냄비(예: 코닝 웨어 제품)를 사용하지 마십시오.

5

- •본 제품 바닥이나 에어 프라이어 뚜껑의 공기 배출구를 막지 마십시오. 사용 시 에어 프라이어 뚜껑 주위에 최소 13cm의 공간을 두십시오.
- •제품을 뜨거운 스토브 위에 놓지 마십시오.

ACAUTION

- •테이블보나 커튼과 등의 가연성 물질 위나 근처에서 제품을 작동시키지 마십시오.
- •에어 프라이어 뚜껑이 작동하는 동안에는 공기 배출구를 덮지 마십시오. 조리에 방해가 되며, 제품 손상의 원인이 됩니다.

에어 프라이어 뚜껑을 사용할 때 제품에서 검은 연기가 나오면 취소(Cancel)를 누른 다음 즉시 제품의 플러그를 빼십시오. 연기가 멈출 때까지 기다린 후 뚜껑을 열고 깨끗이 세척하십시오. 자세한 정보는 온라인에서 제공되는 전체 매뉴얼의 '문제 해결' 부분을 참고하십시오.

에어 프라이 기능 사용 시 과다 용량 주의

- •에어 프라이어 뚜껑을 사용할 때 내용물을 에어 프라이 바스켓 손잡이 높이 이상으로 채우지 마십시오.
- •음식이 열원에 닿지 않도록 하십시오.

구성품

- 인스턴트 브랜드에서 허가한 구성품만 사용하십시오. 제조업체에서 권장하지 않는 부품 및 구성품 사용 시 부상이나 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- •압력 누출 위험을 줄이기 위해 해당 제품의 정품 스테인리스 내솥만 사용하십시오.
- 전자레인지, 토스터 오븐, 컨벡션, 일반 오븐 또는 세라믹 조리대, 전기 코일, 가스레인지 또는 실외 그릴의 부속물을 사용하지 마십시오.

관리 및 보관

- •청소 또는 보관하기 전에 제품이 실온으로 식을 때까지 기다리십시오.
- •제품을 사용하지 않을 때는 안에 어떤 내용물도 넣어두지 마십시오.
- •제품 안에 종이, 판지, 플라스틱, 스티로폼, 나무와 같은 가연성 물질을 넣지 마십시오.

6

ACAUTION

저선

전선에 손이 걸리거나, 엉키거나, 발이 걸릴 위험을 줄이기 위해 짧은 전선이 제공됩니다.

경고 : 음식이 튀거나 엎어질 시에 심각한 화상을 일으킬 수 있습니다. 제품과 코드를 어린이에게 가까이 두지 마십시오.

- •전원 코드가 테이블이나 조리대 모서리에 걸리지 않도록 하십시오. 또한 조리대 아래에 있는 콘센트를 사용하지 마십시오.
- •전원 코드가 손상되었을 경우, 위험을 방지하기 위해 기존 제조사 또는 인증된 서비스센터에서만 교체되어야 합니다.
- 연장 코드, 전원 변환기 또는 어댑터, 타이머 스위치 또는 별도의 원격 제어 시스템을 사용하지 마십시오.
- 발열체 표면은 사용 후 잔류 열이 남아있을 수 있습니다.

▲ CAUTION: 외관이 뜨거움

7

ACAUTION

전기 사용 주의사항

제품에는 감전의 위험이 있는 전기 부품이 포함되어 있습니다. 다음 사용법을 준수하지 않으면 감전이나, 사망에 이를 수 있습니다. 감전을 방지하려면 다음에 주의하십시오.

- •전원을 차단하려면 취소(Cancel)를 누른 다음 전원에서 플러그를 제거하십시오.
- 사용하지 않을 때, 구성품을 넣거나 뺄 때, 세척 전에는 플러그를 콘센트에서 제거하십시오. 플러그 제거 시에는 플러그를 콘센트에서 잡고 당기십시오. 절대 전선을 당기지 마십시오.
- 정기적으로 제품과 전선을 검사하십시오. 전선이나 플러그가 손상된 경우 또는 제품이 오작동한 후, 제품을 떨어뜨리거나 어떤 이유로든 손상된 경우에는 제품을 작동시키지 마십시오. 도움이 필요하다면 이메일 corellebrands@naver.com 또는 고객센터 02)2670-7800에 문의하십시오.
- •제품 내 구성품을 수리, 교체 또는 개조하지 마십시오. 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있으며 보증이 무효가 됩니다.
- 안전장치를 조작하지 마십시오. 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- •본체에 내솥이 장착되지 않은 상태에서는 어떤 종류의 액체나 음식도 넣지 마십시오.
- •전원 코드, 플러그, 본체를 물이나 다른 액체에 담그지 마십시오.
- •220-240V~, 50-60Hz 이외의 전력으로 제품을 사용하지 마십시오.

본 사용설명서를 보관하십시오.

제품보증서

제품명	인스턴트팟 멀티압력쿠커 & 에어프라이어 듀오 크리스프				
모델명					
구입일	20 년	월	일		
구매처					
고객성명	이름 :	전화:		주소:	
보증기간	1년				

- 1. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 2. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다.
- 3. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
- 4. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
- 5. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
- 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
- 7. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.

다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.

- 1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리 소홀, 비합리적인 사용, 사용설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
- 2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
- 3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용되거나, 출판을 목적으로 사용하는 경우 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
- 4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리

_	
-	
_	
_	
=	
-	
_	
_	
=	
_	
_	
-	
_	
=	
_	
-	
_	
-	
_	
_	
_	



Instant Brands LLC

3025 Highland Parkway, Suite 700, Downers Grove, IL 60515, USA

수입판매자

코렐 브랜드 코리아㈜ 서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층

고객 센터

02)2670-7800 corellebrands@naver.com www.instantpot.co.kr

인스턴트 브랜드 공식 네이버 카페를 가입하고 다양한 정보를 공유하세요!

http://cafe.naver.com/instantbrands



