BE SAFE

안전사항 & 제품보증서

INSTANT POT™ 인스턴트팟
에센셜

안전 지침

Instant Pot™ 의 제품을 편리하게 사용하시기를 바랍니다.
Instant Pot™ 에센셜은 사용자의 안전을 고려하여 설계되었습니다.

사용하기 전에 모든 지침을 읽고 설명서의 내용에 따라 사용하세요.
안전규칙을 지치지 않으면 부상의 위험이 있으며, 재산상의 피해가 발생할 수 있고, 보증이 무효가 될 수 있습니다.

전기 제품을 사용할 때는 화재, 감전, 부상의 위험을 줄이기 위해서 반드시 기본적인 안전 예방 조치를 취하세요.

인스턴트팟을 구매하신 후,
제품등록을 반드시 진행해주세요!

⚠ 중요 안전사항

사용 설명서를 끝까지 읽으세요.

⚠CAUTION

위치

- 조리대가 아닌 곳에 제품을 놓지 마세요. 제품은 항상 안정적이고 불연성이며 평평한 표면에서 작동시키세요.
- 본체에 내솥을 올리기 전에 모든 부품이 건조된 상태이고 음식물 잔여물이 없는지 확인하세요.
- 제품을 뜨거운 가스나 전기 버너 또는 가열된 오븐에 가까이 두지 마세요.
- 제품을 물이나 불 근처에서 기기를 사용하지 마세요.
- 제품을 실외에서 사용하지 마세요. 직사광선을 피하세요.
- 제품 바닥의 공기배출구 앞에 어떤 물건도 놓지 마세요.

일반적인 사용

- 조리 중이나 직후에는 제품의 뜨거운 표면이나 부속물은 뜨거우므로 만지지 마세요.
- 부속물을 꺼낼 때는 오븐용 장갑을 사용하세요.
- 뜨거운 부속물은 내열성 표면이나 접시에 놓으세요.
- 본체에서 내솥을 들어 올릴 때는 화상을 입지 않도록 주의하세요.
- 내솥에 뜨거운 음식이나 뜨거운 기름 같은 액체가 들어 있을 때는 특히 주의하세요.
- 인스턴트팟 에센셜과 함께 제공되는 인스턴트팟 전용 뚜껑만 사용하세요. 다른 압력밥솥 뚜껑을 사용하면 부상을 입히거나 피해의 원인이 될 수 있습니다.
- 분리 가능한 내솥 없이 제품을 사용하지 마세요.

⚠CAUTION

- 뚜껑의 금속 부분, 제품의 뜨거운 표면, 부속품은 조리 중이나 조리 직후에 뜨거우므로 만지지 마세요. 운반 또는 이동에는 옆에 있는 손잡이만 사용하세요.
- 튀김 요리나 고압 튀김 요리에 본 제품을 사용하지 마세요.
- 사용 중에는 제품을 이동하지 말고, 뜨거운 기름 찌꺼기를 제거할 때는 특히 주의하세요.
- 본 제품을 사용 전 사용방법을 충분히 숙지하기 어려운 분들이나 어린이는 사용하지 마십시오. 어린이 혼자 사용하거나 어린이가 만질 수 있는 장소에 제품을 두지 마십시오.
- 어린이나 이들의 근처에서 제품을 사용할 때는 세심한 주의가 필요합니다. 어린이가 제품을 사용하거나, 가지고 놀지 않도록 하세요.
- 가정용 이외의 용도로 제품을 사용하지 마세요. 이 제품은 상업적인 용도가 아닙니다.
- 이 기기는 신체적 또는 정신적 능력이 결여된 또는 경험과 지식이 없는 사람이나 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)은 사용하지 마십시오.

압력 조리

이 제품은 고압을 사용합니다. 제품의 뚜껑을 열기 전에 자연스럽게 감압하거나 증기를 배출시키세요. 부적절한 사용은 화상, 부상 및 / 또는 재산상 피해의 원인이 됩니다.

- 작동하기 전에 제품이 제대로 닫혔는지 확인하세요.
- 증기 배출 밸브가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
- 압력 조리 시에는 압력 조리 뚜껑을 사용하세요. 뚜껑 사용 방법은 사용자 설명서나 '시작하기' 부분을 참조하세요.
- 증기가 증기 배출 밸브나 플로트 밸브에서 3분 이상 배출된 다음 제품을 끄세요. 뚜껑을 옆면으로 증기가 배출되면, 제품을 끄고 실리콘 패킹이 적절하게 장착되었는지 확인하세요.
- 증기 배출 밸브, 증기 배출 파이프, 압력안전장치 및 플로트 밸브가 막히지 않았는지 확인한 다음에 사용하세요. 부품 세척에 관한 지침은 사용자 설명서를 확인하세요.
- 손에 보호장비를 갖추지 않은 상태로 뚜껑을 열지 마세요.

⚠CAUTION

- 인스턴트팟 에센셜 뚜껑을 억지로 열려고 하지 마세요.
- 제품이 압력 상태일 때 이동시키지 마세요.
- 증기 배출 밸브나 플로트 밸브를 천이나 다른 물체로 덮거나 가리지 마세요.
- 증기가 배출되고 모든 내부 압력이 배출되기 전에 제품을 열지 마세요. 내부에 압력이 높은 상태에서 제품을 열려고 하면 뜨거운 내용물이 갑자기 배출되고 화상, 부상 및 / 또는 재산 상의 피해가 발생할 수 있습니다.
- 제품이 작동 중이거나 증기가 남아 있을 때 얼굴, 손 또는 노출된 피부가 증기에 닿지 않도록 하세요. 뚜껑을 열 때 제품 위로 몸을 기울이지 마세요.

압력 조리를 위한 재료의 양

재료를 너무 많이 넣으면 증기 배출 파이프가 막히고 과도한 압력이 발생할 위험이 있습니다.

- 내솥 안쪽의 'PC MAX - 2 / 3' 표시선 위까지 채우지 마세요.
- 쌀, 말린 콩, 말린 야채 등을 요리할 때는 재료가 팽창하기 때문에 내솥을 '-1 / 2' 로 표시된 선 위까지 채우지 마세요.
- 사과 소스, 크랜베리, 율무, 진주 보리, 오트밀이나 기타 곡물, 자른 완두콩, 국수, 마카로니, 대황 또는 스파게티와 같은 식품은 거품이 발생하여 압력 배출 장치 (스팀 벤트)를 막을 수 있습니다. 이런 음식을 조리할 때는 내솥 안쪽의 "1 / 2"이 표시된 선 위까지 음식을 채우지 마세요.
- 너무 큰 음식을 내부 조리용 냄비에 넣지 마십시오. 화재, 부상 및 재산 손상의 위험이 있습니다.
- 실리콘 패킹이 올바르게 장착되었는지 확인하세요.

⚠CAUTION

부속물

- 인스턴트 브랜드에서 승인한 부속물과 부착물만 사용하세요. 제조업체에서 권장하지 않는 부품, 부속물 또는 부착물을 사용하면 부상이나 화재, 감전의 위험이 있습니다.
- 공인된 인스턴트팟의 실리콘 패킹으로만 교체하세요. 그렇지 않으면 부상, 재산 손상 및 제품 손상의 원인이 됩니다.
- 전자레인지, 토스터 오븐, 대류 또는 일반 오븐 또는 세라믹 조리대, 전기 코일, 가스레인지 또는 야외 그릴에 포함된 부속물을 사용하지 마세요.

관리 및 보관

- 세척이나 보관 전에 제품을 실온까지 식히세요.
- 사용하지 않을 때는 본체에 다용도 내솥 이외의 물건을 넣어두지 마세요.
- 본체에 종이, 판지, 플라스틱, 스티로폼 또는 나무와 같은 가연성 물질을 넣어두지 마세요.

⚠CAUTION

전선

아이들이 전선을 잡거나, 전선에 손이 걸리거나, 엉키거나, 발이 걸릴 위험을 줄이기 위해 짧은 전선이 제공됩니다.

경고: 음식이 쏟아질 경우 심각한 화상을 입을 수 있습니다. 제품과 전선을 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 두세요. 전선이 조리대 밖으로 늘어지지 않도록 하세요. 조리대 아래에 있는 전원 콘센트를 사용하지 마세요.
절대로 연장 코드 사용하지 마세요.

- 전선이 스토브 상단과 같은 뜨거운 표면이나 불꽃을 닿지 않도록 하세요.
- 전원 변환기 또는 어댑터, 타이머 스위치 또는 별도의 원격 제어 시스템을 사용하지 마세요.
- 이 제품은 접지된 2구 플러그를 사용합니다. 감전 위험을 줄이기 위해서 다음에 주의하세요.
- 전원 코드를 접지된 전기 콘센트에만 꽂으세요.
- 접지를 제거하지 마세요.

제품에는 탈부착이 가능한 전선이 제공됩니다. 이 전선을 연결할 때는 반드시 제품에 전선을 먼저 연결한 다음에 벽의 콘센트에 전선을 연결하세요.

⚠CAUTION

전력 주의

제품에는 감전의 위험이 있는 전기 부품이 포함되어 있습니다. 다음 사용법을 준수하세요. 사용법을 지키지 않으면 감전이나, 사망에 이를 수 있습니다.

감전을 방지하려면 다음에 주의하세요.

- 전원을 차단하려면 취소(Cancel)를 누른 다음 전원에서 플러그를 제거하세요.
- 사용하지 않을 때, 부품 또는 부속물을 넣거나 뺄 때, 세척 전에는 플러그를 콘센트에서 제거하세요. 플러그를 뽑을 때는 콘센트에서 잡고 당기세요. 절대 전선을 당기지 마세요.
- 정기적으로 제품과 전선을 검사하세요. 전선이나 플러그가 손상된 경우 또는 제품이 오작동한 후, 제품을 떨어뜨리거나 어떤 이유로든 손상된 경우에는 제품을 작동시키지 마세요.
  도움이 필요하면 이메일 corellebrands@naver.com 또는 고객센터 02)2670-7800에 문의하세요.
- 다음 구성요소를 수리, 교체 또는 변경하지 마세요. 감전, 화재 또는 부상의 원인이 될 수 있으며 보증이 무효화될 수 있습니다.
- 안전 장치를 조작하지 마세요. 상해 또는 재산 피해가 발생할 수 있습니다.
- 내솥 없이 본체에 액체나 음식을 넣지 마세요.
- 전원 코드, 플러그, 제품을 물이나 다른 액체에 담그지 마세요.
- 220-240V~, 50-60Hz 이외의 전력으로 제품을 사용하지 마십시오.
- 수도꼭지에서 제품을 헹구지 마세요.
- 사용설명서를 보관하세요.
- 전선 연결구 (커넥터)에 물기가 닿지 않도록 하세요.
- 누수가 있는지 확인하세요.
- 조리 시, 압력을 설정하여 사용할 경우 주변온도가 최저 -20 °C ~ 최고 50 °C 에서만 사용해야 합니다.

제품사항

제품코드	모델명	용량	소비전력	정격전압	무게	사이즈
112-1345-01-KS	Essential 60	5.7 L	1000 W	220-240V~, 50-60Hz	5.2 kg	cm : 31.0 L x 34.0 W x 33.0 H
113-1345-01-KS	Essential 80	7.6 L	1200 W	220-240V~, 50-60Hz	6.8 kg	cm : 33.5 L x 38.0 W x 36.5 H

제품보증서

제품명	인스턴트팟 에센셜
모델명	
구입일	20 년 월 일
구매처	
고객성명	이름 : 전화 : 주소 :
보증기간	1년

1. 구매후 반드시 1개월 이내 제품 등록을 해주세요. 제품이 모델명과 구매처, 구입일, 구매영수증을 www.instantpot.co.kr 공식 웹사이트에 REGISTRATION 탭을 클릭해서 작성해주시기 바랍니다. 제품 등록을 하였을 경우에만 1년 무상교환이 가능합니다.
2. 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
3. 본 제품의 보증 기간은 구입일로부터 1년 동안 유효합니다.
4. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 반드시 기재하시기 바랍니다.
5. 이 보증서는 재발행 되지 않으므로 잘 보관하시기 바랍니다.
6. 본 보증서는 국내에서만 적용됩니다.
7. 가정용으로 정상적으로 사용 중 제품 제조상의 결함으로 인해 발생한 고장에 대해, 보증기간에 한해 무상으로 교환 또는 수리를 받으실 수 있습니다.
8. 본 제품은 공정거래위원회가 고시한 소비자분쟁해결기준에 의거해 교환 및 보상받을 수 있습니다.

다음과 같은 사항에 대해서는 무상 보증이 제한될 수 있으며 수리 또는 교체에 의해 발생한 비용은 유상으로 고객이 부담하게 됩니다.

1. 사고, 변경, 잘못된 사용, 남용, 관리 소홀, 비합리적인 사용, 사용설명에 따르지 않아 발생한 수리, 상업적 사용, 부적절한 조립, 분해, 합리적이고 필요한 유지관리 미제공, 화재, 홍수 등 천재지변 또는 공인되지 않은 사람, 기관에 의한 수리
2. 정상적인 사용에 의해 마모되는 소모성 부품의 교환
3. 일반 가정용 이외의 목적으로 사용되거나, 출판을 목적으로 사용하는 경우 혹은 사용 설명에 따르지 않아 발생한 수리
4. 순정품이 아닌 공인되지 않은 부품, 부속품의 사용 또는 공인되지 않은 수리 또는 변경으로 발생한 부품 및 시스템의 하자 수리

Instant™

Instant Brands LLC

3025 Highland Parkway Suite 700
Downers Grove, IL 60515 U.S.A

수입판매자

코렐 브랜드 코리아㈜
서울시 강남구 테헤란로 407 EK타워 4층

고객 센터

(02)2670-7800
corellebrands@naver.com
www.instantpot.co.kr

인스턴트 브랜드 공식 네이버 카페를 가입하고 다양한 정보를 공유하세요!

http://cafe.naver.com/instantbrands

@instantbrandskr

@instantbrandskr

인스턴트팟을 구매하신 후,
제품등록을 반드시 진행해주세요!

Copyright © 2022 Instant Brands LLC
629-0111-02

Instant Brands LLC
3025 Highland Parkway Suite 700
Downers Grove, IL 60515 U.S.A
instanthome.com

© 2022 Instant Brands LLC
112-0169-01-0301